

# DVDプレーヤー 一体型VHSビデオ 型 **HR-DV5**



# このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

# もくじ

		自動チャンネル設定をする	26
はじめに		地域番号一覧表	27
		不要な放送局を受信できないようにする	
主な特長	4	(チャンネル消去)	3
付属品を確かめる		放送局をひとつずつ設定する (チャンネル追加)	21
大切な録画の前に		( ) ヤンイル垣加 / チャンネル表示を変更する	
取扱説明書の見かた		映りの悪いチャンネルを調整する	
地上デジタル放送の受信について	5	時計合わせをする	
安全上のご注意	6	日付と時刻を設定する	
ビデオ使用上のご注意	8	メニューの使いかた	
ディスクの予備知識	9	モード設定の内容について	
本機で再生できるディスク		モート設定の内容に りいて	3/
再生できないディスク			
リージョン番号(ローカル番号)について	9	ビデオを楽しむ	
テレビ方式について		とノオを来しむ	
ディスクの構成			
MP3/JPEGディスクやファイルについて	-	ビデオを見る	
オーディオフォーマットについて		再生する	
ディスクの使用上のご注意・お手入れ		再生を一時停止する	
設置と準備の進めかた		再生をやめる テープを取り出す	
設置と準備の進めかた		サーフを取り出す	
テレビに本機の画面を出す		早送り/巻戻しをする	
各部の名称		コマ送りやスロー再生する	
本体前面 本体背面		CMを早送りして再生する(CMスキップサーチ).	
本体表示窓		番組を録画する	40
テレビ画面表示(VHSのみ)			
リモコン(VHS操作部)		録画終了時間を設定する(ワンタッチタイマー録画).	4
リモコン(DVD操作部)		録画中に別の番組を見る(裏番組録画)	4
		Gコード <sup>®</sup> 機能を使って予約する(Gコード <sup>®</sup> )	42
		G コード <sup>®</sup> 予約する	42
設置と準備		<b>Gコード<sup>®</sup>機能を使わずに予約する(録画予約)</b>	43
		録画予約をする	
アンテナとテレビをつなぐ	18	予約を確認/取消しする	44
CATVをつなぐ	20	予約を確認/取消しする	44
BSデジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ		映像を調節する/残り時間を調べる	
BS/CSデジタルチューナーをつなぐ		映像の調節とテープの残量表示	
リモコンの使いかた		トラッキングを調節する テープの残り時間を調べる	
乾電池の入れかた			
りモコンの操作範囲		聞きたい音声を選ぶ 音声を切り換える	
リモコンコードを変える		ョーを切り換える	
受信チャンネルを設定する			
地域番号で設定する		ステレオ放送を録画したテープのとき	

省電力の設定をする	47	選んだ順番に再生する(プログラム再生)	66
オフタイマー	47	JPEG ディスクを再生する	66
テープをダビングする	48	ファイルを連続再生する(スライドショー)	67
・		トラックを直接指定して再生する	
本機で再生、他機で録画する		くり返し再生する(リピート再生)	
その他の機能		順不同に再生する(ランダム再生)	
テープをお好みの位置に戻す(ゼロリターン)		画面を拡大する(ズーム)	
まわぬ誤動作を防止する(チャイルドロック)		DivXディスクの再生	69
無録画部分を頭出しする(RECエンドサーチ)		DVD側からビデオ側へダビングする	70
無駄画のガを顕出しする(NECエントリー)。 番組の頭出しをする(頭出しサーチ)		DVDビデオをビデオテープにダビングする	70
田祖の鉄田のとすの(鉄田のグーク/	50	オーディオ機器とつなぐ	71
		本機とドルビーデジタルデコーダー	
DVD を楽しむ		またはDTS内蔵アンプをつなぐ	71
ひくしで来びむ		オーディオ機器とつないでダビングする	72
		光デジタル音声出力でデジタル録音する	
DVDプレーヤーの設定をする		, o, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
DVD設定メニューについて			
お買い上げ時の設定を変える		その他	
DVD設定メニュー項目一覧		C 07 IB	
言語コード一覧	54		
DVDプレーヤーの基本操作		別売品のご案内	73
オープニング画面について		故障かな?と思ったら(ビデオ側)	74
ディスクを入れる/取り出す		故障かな?と思ったら(DVD側)	77
再生する			
再生を停止する		ビクターサービス窓口案内	
早送り/早戻し再生をする	56	保証とアフターサービス	80
一時停止/画像を1コマずつ送る/		主な仕様	81
スローモーション再生する(スロー)		用語解説	
見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ			
メニューから再生する ディスク情報を表示する・変更する		索 引	83
DVDプレーヤーの便利な機能			
DVDを高画質で楽しむ			
スキャンモードを切り換える			
音声言語/音声を選ぶ(音声)			
字幕を切り換える(字幕)			
アングルを切り換える (アングル)			
くり返し再生する(リピート再生)			
順不同に再生する(ランダム再生)			
画面を拡大する(ズーム)	63		
指定した区間をくり返し再生する	2.4		
(A-Bリピート再生)	64		
見たい位置を設定して頭出しする	2.4		
(マーカーサーチ)			
MP3/JPEGディスクを再生する			
MP3ディスクを再生する	65		


# 主な特長

電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる	チラッキの少ない高画質映像にする
G コード <sup>®</sup> 予約 *	プログレッシブスキャンモード rg 61
CM 部分を自動的にカットして録画する CM カット	CD-R に記録した MP3 や JPEG ファイルの再生ができる MP3/JPEG ディスクの再生 🖙 65
「「Pubck場所から DVD が再生できる」	ドルビーデジタル /DTS サラウンドに対応した
リジューム再生	ドルビーデジタル /DTS 対応光音声出力 🖙 <b>71</b>
*G コード(マは G-CODE)は、ジェムスター社の登録商標	です。

- \*G コード(又は G-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
- \*Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

## 付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確 認してください。



# 大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したもの は、個人として楽しむなどのほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りを し、正常に録画・録音されていることを確か めてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なりま す。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の 不具合により、正常に録画・録音や再生でき なかった場合の内容の補償についてはご容赦 ください。

# 取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明 しています。
- 操作手順の中のボタン名称については [ ] で囲っ ています。

例 設定メニューボタン→ [設定メニュー]

■ 本文中の記号の見かた



操作上の注意などが書かれています。



■参照ページや参照項目を示しています。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が 書かれています。



ビデオ側の動作または操作が書かれてい ます。



DVD側の動作または操作が書かれていま

DVDプレーヤーの機能の中には、ディスクの種類によっ ては使えないものがあります。次のマークは、どのディス クで使える機能なのかを示すためのものです。









例は、オーディオCD以外で使える機能を意味しています。


# 地上デジタル放送の受信について

地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行と、地上デジタル放送をご覧になる場合についてご案内いたします。

## 地上デジタル放送への移行スケジュール

## 地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行について


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。



## 地上デジタル放送をご覧になるには

## 地上アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器で地上デジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、地上デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。



# 安全上のご注意

人への危害や財産への損害を未然に防止するために、製品を安全に正しくお使いいただくための説明です。







注意が必要であることを表示

禁止行為であることを表示

しなければならない(強制)ことを表示



# 警告

死亡または重症を負う可能性が想定されている内容を示しています。

#### 次の異常が発生したときは、ただちに電源プラグを抜く





- 発煙、異臭が発生したとき
- ・ 内部に水、異物が入ったとき
- ・ 落下、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき

ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、最寄りの販売店またはサービスまでご連絡ください。ご自分では決して修理しないでください。



#### 電源プラグやコンセントにほこり や金属類を付着したまま使用し ない

- · ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
- ・ 半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



### 電源プラグは、抜き差ししやすい コンセントに差し込む

本機に異常が発生したときに、ただちに 電源プラグが抜けるようにしてください。



#### 電源プラグは奥まで確実に 差し込む

· ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



#### 表示された電源電圧以外では 使用しない

火災や感電の原因となります。



## 濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

・ 感電の原因となります。



### 雷がなったら、アンテナや 電源プラグには触らない

・ 感電することがあります。



# 梱包に使用していたポリ袋などは、小さなお子様の手の届くところには置かない

頭からかぶると、窒息の原因となります。



#### 不安定な場所に置かない

- ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、 衝撃のあるところに置くと、落下、転倒 などからケガの原因となります。
- ・ 本機は縦置きでの設置は不可です。



#### 内部に物を入れない

・ 機器の内部に物が入ると、火災や感電の原因となります。



#### 分解・改造をしない

・ 内部に高電圧の部分があり、火災や感電 の原因となります。



#### 1年に1度は内部の点検を販売 店に依頼する

- ホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となります。
- ・ 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行う と、効果的です。



#### 機器の上に花瓶やコップなどを 置かない

・ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### ぬらさない・風呂場では使用しない

火災や感電の原因となります。



・ 傷んだまま使用すると、火災や感電の原 因となります。



# 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

· コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。



**注意** 傷害を負ったり、物的損害が想定されて いる内容を示しています。

#### 乾電池について、次のような誤った取り扱いはしない



- ・ プラス(+)とマイナス(-)のまちがい
- ・ 違う種類や一度使用した電池を混ぜる
- 電極のショート
- 加熱、分解および水中もしくは火中へ入れる
- ・充電する

誤った使い方をすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでケガ、火災の原因と なります。

長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。 万一、液漏れしたら、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってください。液が 身体、衣服などに付いたときは、水でよく洗い流してください。



#### 長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れています。安全、節電のた めに電源プラグを抜いてください。

#### 移動するときは、電源プラグや接続コード類を 抜く

・コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。



#### この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりし ない

· けがの原因や、変形して火災や感電の原因となります。



## 通気孔をふさがない

内部に熱がこもって、火災の原因となります。



#### 湿気やほこり、湯気、油煙の当たる場所には 置かない

油や水分、ほごりなどに電気が流れ、火災や感電の原因となり ます。

#### 熱源の近くには置かない

・ 機器の変形、劣化のほか、火災の原因となります。



## カセットおよびディスクトレイに手をはさまれな いように注意する

ケガの原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。



## ディスクトレイの前に物を置かない

トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開い たときにケガ、やけどの原因となることがあります。

# ビデオ使用上のご注意



## きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

■ 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

#### ■ こんな症状になったら

- テープを再生すると、ザラザラした画面になる。
- 映像が不鮮明、または映らない。



● 乾式の**クリーニングカセット TCL-SD** を使って、 ビデオヘッドをクリーニングしてください。

#### ■ ヘッドの汚れの原因

● 高温・多湿 (梅雨時期など) ● 空気中のほこり



- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口 (78 ~ 79 ページ ) にご相談ください。

# つゆつきにご注意


■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」 (または結露) といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それに テープが張り付いて、テープやビデオを傷めてし まいます。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご 注意ください。
  - ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動 したとき
  - ・ 急に部屋を暖房したとき
  - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - ・ 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオ の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくく なります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからで使用ください。





## キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書に従ってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

## 長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

## ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
  - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
  - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
  - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

# ディスクの予備知識



## 本機で再生できるディスク

本機では以下のディスクを再生できます。

ディスクの種類と	ニマーク	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ	VIDEO	音楽	
スーパービデオCD/ ビデオCD <b>Video CD</b>	OSCILLA VOECE SUPER VIDEO	サ 映像	12センチと8センチ*
オーディオCD	COMPACT CISC DIGITAL AUDIO	音楽	

\* 本機は8 センチディスクをアダプター(CD シングル アダプター)なしで再生してください。アダプターをつ けた状態では再生できません。

#### 次のディスクも再生できます。

- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズさ れたDVD-B(ビデオ)/BW(VB、ビデオ)および+B/BW ディスク
- 音楽用のCDフォーマット(ファイナライズされたディ スクに限ります)あるいはMP3/WMAフォーマット、 JPEGフォーマットで記録されたCD-R/RWディスク



- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生 できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊れた ディスクや、ハート型や八角形など、特殊形状のディスク (シェイプCD など)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換えるとき、 映像や音声が乱れる場合がありますが、これは故障ではあ りません。



- DVD ビデオおよびビデオ CD は、ソフト製作者の意 図により再生状態が決められていることがあります。 本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従っ て再生をしますので、操作した通りに機能が働かな いことがあります。
- このようなときは、テレビ画面に「◇」が表示されます が、表示されないときもありますのでご注意ください。
- 次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G (グラフィック)、CD-EXTRA (エクストラ)、 CD TEXT (テキスト)、および MIX-MODE CD
- DTS フォーマットで記録された DVD ビデオやオー ディオ CD の音声を正しく再生するには、DTS デコー ダー搭載機器を接続してください。

# 再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。誤って再生す ると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノ イズによって機器を破損することがあります。

- ・DVD オーディオ
- DVD-ROM
- DVD-RAM

- · CD-ROM
- ·SACD
- ・フォト CD

## r Dana メモ

◆ 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しな CD ロゴマーク いディスクについては、動作や音質を保証 できません。CDを再生するときは、「CD ロゴマーク」の有無や、パッケージのご注 意をお読みになり、CD規格に準拠する ディスクであることをお確かめください。



# リージョン番号(ローカル番号)について

DVDビデオにはリージョン番号と呼ばれる、国や地域 ごとに割り当てられている番号がついています。この 番号がDVDプレーヤーのリージョン番号と合致しな いと再生できません。本機のリージョン番号は「2」です ので、DVDのディスク上に「2」という番号が含まれて いるディスクに限り再生することができます。

#### 本機で再生できる DVD ビデオの表示例










## テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSC方式に適合しています。NTSC方式以外のテ レビ方式(PAL)のディスクは、NTSC方式に変換し て再生します。

# ディスクの構成

#### DVD ビデオ

多くのDVDビデオは、「タイトル」と呼ばれるいくつ かの大きな項目から構成されています。また、タイト ルはさらに**「チャプター(章)」**という小さな単位に分 割されています。タイトルとチャプターにはそれぞれ 番号(タイトル番号、チャプター番号)が付けられてい て、それらを選んで再生を始めることができます。





• ディスクによってはタイトルやチャプターに分割さ れていないものもあります。

# ディスクの予備知識(つづき)



## ディスクの構成(つづき)

## オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD

これらのディスクは、「**トラック」**と呼ばれる単位から構成されていて、それぞれのトラックには番号(トラック番号)が付けられています。たとえば2曲目は、「トラック2」となります。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。






ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる頭出しマークがトラックに記録されているものもあります。
 本機はインデックス・マークの頭出し機能には対応していません。

#### MP3 ディスク /JPEG ディスク

本機はMP3ファイル、JPEGファイルを記録したDVD-R/RWおよびCD-R/RWディスクを再生することができます。(本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク」「JPEGディスク」と呼びます)

MP3ディスク/JPEGディスクには、それぞれの曲または映像が「トラック/ファイル」として記録されています。また、複数のトラック/ファイルをジャンル別、アーティスト別などの「グループ(フォルダ)」にまとめて分類できます。さらに「グループの中にグループ」を作ることにより、グループ/トラックの階層構造をつくることができます。この階層は、パソコンにおけるフォルダ/ファイルの階層と同じです。





- ファイルが入っていないフォルダは、グループとして 認識されません。
- フォルダに入っていないファイルはグループ1のトラックまたはファイルとして扱われます。
- 本機は、1枚のディスク内で最大99のグループ、各グループ内で最大150のトラック/ファイルを認識します。これらを超えるものは認識できず、再生できません。またグループ(フォルダ)内にMP3/JPEG以外のファイルが含まれるときは、認識できるファイル数が150に満たないことがあります。

## MP3/JPEGディスクやファイルについて

#### ディスクについて

- MP3/JPEGディスクは、ISO9660フォーマットで記録されている必要があります。
- 本機はマルチセッションで記録されたディスクの 再生に対応しています。

#### ファイル名について

- MP3 ファイルには「.mp3」、JPEG ファイルには 「.jpg」の拡張子が必要です。(拡張子に、大文字小 文字が混在していてもかまいません)
- ・ MP3/JPEG ファイルのファイル名に半角英数字 以外の文字が使われていると、MUSIC コントロー ル画面(☞ 65 ページ)や PHOTO コントロール 画面(☞ 66 ページ)にトラック / ファイル名が正 しく表示されないことがあります。

#### 再生について

- ディスクの記録状態や特性により再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック (ファイル)の数によって、読み取り時間が異なり ます。
- MP3 ファイルと JPEG ファイルの両方が収録されているディスクは、[タイトル] でどちらのファイルを再生するか選択します。(☞**65** ページ)
- MUSIC (MP3) コントロール画面に表示されるトラック/グループの順序、およびPHOTO (JPEG) コントロール画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコンの画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異なることがあります。

### MP3 ディスクについて

- MP3 ファイルの ID3 タグには対応していません。
- MP3 ファイルがサンプリング周波数 44.1kHz、 転送レート 128kbps で作成された MP3 ディス クを推奨します。

#### JPEG ディスクについて

- JPEG ファイルの解像度は「640 × 480」を おすすめします。それ以上の解像度では表示に時 間がかかることがあります。また、水平解像度が 2400 ピクセルを超える画像は表示できません。
- JPEG ファイルを静止画再生(1866ページ)しているときは、スクリーンセーバー機能は働きません。
- 本機で再生できる JPEG ファイルはベースライン 方式です。
- 再生できない JPEG ファイルの場合は、黒い画面になります。



# オーディオフォーマットについて

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声の信号には、次の3種類のフォーマットがあります。

#### ドルビーデジタル (Dolby Digital)

サラウンド方式の一つで、音質を損なうことなく音声 データを圧縮し、フロント2ch、センター1ch、リア 2chおよびサブウーハー0.1ch の5.1ch まで対応 しています。

ただし、すべてのドルビーデジタルディスクが5.1ch で収録されているとは限りません。

#### DTS Digital Surround

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じく最大で5.1ch です。音声データの圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのある再生が可能です。ただし、すべてのDTS 対応のディスクが5.1ch で収録されているとは限りません。

#### リニア PCM

主にCDなどで使われているデジタル信号方式の一つです。



フォーマット、および本機と接続するテジタル音声機器に応じて、DVD設定メニューの「オーディオ→Dolbyデジタル出力」の設定を変更する必要があります。詳しくは、53ページをご覧ください。

#### 商標と著作権

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施 権に基づき製造されています。

**仕転**、DTS Digital Out はデジタルシアターシステム 文社の商標です。

- ・ 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、 演奏、レンタルすることは、法律により禁止されてい ます。
- DVD ビデオのロゴは商標です。
- 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送は録画・ダビングできません。
- 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、 または公衆に視聴することを目的として放映すること は、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害 する恐れがありますのでご注意ください。

# ディスクの使用上のご注意・お手入れ

#### 取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押したままディスクを持ち上げてください。





- ディスクに傷をつけないでください。
- ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を 汚したり、ラベル面(文字の書かれている面)に 紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

#### ディスクの入れかた

文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。再生するディスクによっては大きさが違いますので、溝にそって正確に置いてください。溝からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。



8 センチディスクは、内側 の凹部に置きます。

#### ディスクの保管

使用するディスクは、ホコリ、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには絶対に置かないでください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器のそばや車の中など

#### ディスクのクリーニング

・ディスクの信号面についたホコリや指紋は、柔らかい乾いた布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭いてください。ディスクの円周方向には拭かないでください。



レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナー およびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリー ニングには使用しないでください。

# 設置と準備の進めかた

# 設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次 の順序に従ってください。

1 付属品を確かめる

2 本機にアンテナとテレビをつなぐ

(18ページ)

(2 台以上の当社製ビデオを操作する場合)

3 本機のリモコンの設定をする

(お持ちの機器を操作できるように設定します。) ・ビデオデッキのリモコンコード (☞**24**ページ)

- 4 受信チャンネルを設定する
  - ·地域番号で設定する(**c 25**ページ)
  - ·自動チャンネル設定をする (**瓜〒26**ページ)

日付と時刻を設定する


(1235ページ)

これで設置と準備が終わりました

# テレビに本機の画面を出す

左の操作の手順 3 の設定が終了したときに、テレビに本機の画面を出し、正しく接続できたかどうかを確かめてください。

テレビで本機のメニュー画面などを見るときも、下 記の操作を行なってください。




- テレビの電源を入れ、本機が接続されている外部入力(ビデオなど)を選ぶ
- ☑ [電源]を押して本機の電源を入れる
- **公** [VHS] を押す
  - 本体表示窓にVCRを表示します。
  - DVDプレーヤーを操作するときは「DVD」を押します。
- 録画済のVHSテープを再生して、 本機の画面が映っていることを確 かめる
  - または[設定メニュー]を押して、メニュー画面がテレビに表示されていれば、本機の画面が映っていることになります。(\*\*37ページ)

(メニュー画面を消すには、もう一度[設定メニュー]を押す)

# 各部の名称

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。詳しい説明が記載されています。

## 本体前面




- **1** ディスクトレイ(№ 55ページ)
  - **⑨**の**[開/閉(△)]**を押すとディスクトレイが開閉します。
- **2 VHSテープ挿入口(16838**ページ) VHSテープを入れます。
- **3 電源ボタン** 本機の電源を「入/切」します。
- 4 巻戻し(◄◄)ボタン
- **5** 再生(►)ボタン 再生を始めるときに押します。
- 6 早送り(▶▶)ボタン
- **7 停止(■)ボタン** 録画や再生を止めるときに押します。
- **8** 一時停止(Ⅱ)ボタン 録画や再生を一時停止するときに押します。

- **⑨ 開/閉(△)ボタン** ディスクトレイを「開/閉」するときに押します。
- 表示窓(☞15ページ)
- **1** リモコン受光部(図 23ページ)

- **(b) DVD / VHS 切換ボタン** DVD側またはVHS側に切り換えるときに押します。
- **(16) 映像/音声入力端子(13848**ページ) ビデオカメラなどの映像をダビングしたいとき にお使いください。

# 各部の名称(つづき)

## 本体背面



**1 VHF / UHF入力端子**(☞18ページ) VHF / UHFアンテナをつなぎます。

VHF/UHF出力端子(☞18ページ)

テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子とつなぎます。

② 映像/音声入力(L1)端子 (☞20~22、48ページ)

> 外部ビデオ機器の映像/音声出力端子とつなぎ ます。

3 映像/音声出力端子(DVD/VHS共用) (☞ 19~22、49ページ)


テレビまたは他のAV機器の映像/音声入力端子とつなぎます。

**4 コンポーネント映像出力端子(☞60**ページ) DVDからのコンポーネント映像信号が出力される専用端子です。

- **5** 音声出力端子(☞60ページ) DVDからの音声信号が出力される専用端子です。
- **6 電源コード** 家庭用のコンセント(AC 100V)につなぎます。
- **7** デジタル音声出力端子(同軸) (เ☎71、72ページ)
  DVDからの音声信号が出力される専用端子です。
- **8 D1 / D2映像出力(16860**ページ) DVDからのコンポーネント映像信号が出力される専用端子です。
- **9 S映像出力端子**(☞60ページ)
  DVDからのS映像出力専用端子です。
- **1** 光デジタル音声出力端子(角型) (1371、72ページ)

DVDからのデジタル音声信号が出力される専用端子です。

## 本体表示窓




- **1 DVD表示** DVD側操作のときに点灯します。
- **② ディスク(◎)表示** ディスクが入っているときに点灯します。
- **3 プログレッシブスキャン([P])表示** プログレッシブスキャンモードがオンのとき点 灯します。
- **④ リピートモード(ぐ⇒)表示** リピートモードのときに点灯します。
- **5** チャイルドロック(○¬¬)表示
  チャイルドロックを設定したときに点灯します。

- **6** タイマー(②)表示 録画予約設定終了後に点灯します。
- **7** テープ(のつ)表示 VHSテープが入っているときに点灯します。
- **8 VCR表示** VHS側操作のときに点灯します。
- **9 カウンターチャンネル表示** テープの走行時間・チャンネル番号・時計・録画スピードなどを表示します。
- REC表示録画中のときに点灯します。

# テレビ画面表示(VHS)

リモコンの「画面表示」を押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。

●DVD側の画面表示については、「ディスク情報を表示する・変更する」(☞59ページ)をご覧ください。



- テープ走行
- 5 受信放送の音声
- **2** 音声出力 (188746ページ)
- 6 テープ残量
- 3 録画スピード
- 7 テープ走行位置
- 4 チャンネル番号
- カウンター




- ②は設定メニューの「モード設定→オンスクリーン/ガイド」が「入」になっているときに表示します。同時にすべて表示されることはありません。
- テープの走行時間、チャンネル番号や録画スピードなどが本体表示でわかりにくいときは、テレビ画面表示をご使用になることをおすすめします。

# 各部の名称(つづき)




## リモコン(VHS操作部)



- **1 VHSボタン** VHSを操作するときに押します。
- ② 電源ボタン
- 3 F1ボタン(IS® 50ページ) チャイルドロックを設定します。
- 4 画面表示ボタン(☞15、45ページ)
- 6 設定メニューボタン(□331~37ページ)
- 6 数字ボタン(0~9) リモコンコード入力(☞24ページ) 地域番号入力(☞25ページ) 受信チャンネル入力(☞31、32ページ) 日付・時刻入力(☞35ページ) Gコード予約(☞42ページ) 録画日入力(☞43ページ)
- **7** 音声ボタン (☎46ページ)
- **8** サーチ (VISS) ボタン (🖙 50ページ)
- **10 開閉/取出しボタン** VHSテープを取り出すとき押します。
- **① 入力切換ボタン**(☎**40**ページ) 外部入力を選ぶとき押します。
- **1** RECエンドサーチボタン(12 50ページ)
- メニュー操作ボタン(☞31~37ページ)
  メニュー(▲/▼/◀/▶)ボタン
  チャンネル+/ーボタン
  決定ボタン
- プープ操作ボタン(図38~41ページ)一時停止(Ⅱ)、停止(■)、早戻し(◄◄)、再生(▶)、早送り(▶►)
- 1 取消し(0000)ボタン(1250ページ)
- **16** タイトル (0へ) ボタン (☞50ページ)
- (7) 録画モードボタン(☞40、42、43ページ)
- 18 録画(●)ボタン(☞40、41ページ)
- (19) Gコード/予約ボタン(12 43 ページ)




# <del>\_\_\_\_</del>リモコン(DVD操作部)



- **1 DVDボタン** DVDを操作するときに押します。
- 2 電源ボタン
- **③ F1 ボタン**(**☞50**ページ) チャイルドロックを設定します。
- 4 画面表示ボタン(🖙 65、66ページ) トラック情報を表示するときに押します。
- **5** 設定メニューボタン (🕸 51ページ)
- **7** 数字ボタン(0~9) トラック番号入力(18359、67ページ) シーン入力(18364ページ)
- 8 開閉/取出しボタン(☞55ページ)
- **9** DVDメニューボタン(ISS 58ページ)
  DVDメニューやビデオCDのメニュー画面を表示させるときに押します。
- **1** リターン(♂)ボタン(☞67ページ)
- プログラムボタン(IS®66ページ)
  CD/MP3のプログラム再生をします。
- (B) ディスク操作ボタン 音声(∞)ボタン(☞61ページ) 字幕(∞)ボタン(☞62ページ) アングル(∞)ボタン(☞62ページ) ズームボタン(☞63、68ページ) マーカーボタン(☞64ページ) サーチボタン(☞64ページ) タイトルボタン(☞65、66、69ページ) リピートボタン(☞63、68ページ) リピート(A-B)ボタン(☞64ページ)

# アンテナとテレビをつなぐ








#### アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・ 交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、 同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。




XE

### 本機からの映像を見るときは

本機をつないでいるテレビの「入力切換(ビデオ 1、 ビデオ2など)」を選びます。選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。




# 同軸ケーブルの加工・組立



# CATVをつなぐ

### CATV 放送を見るときは

図のように、ホームターミナル (アダプター) をつないでください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。






#### CATV 放送を受信するには

- 1. アンテナコード(別売)で本機の VHF/UHF アンテナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネル に割り当てます。(☞**32** ページ)


#### CATV 放送を見るときは

- 1.ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の「入力切換」を押し、接続した入力を選びます。 前面の入力は「F1」、背面の入力は「L1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV 放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。
- 前面入力「F1」に接続した場合、録画予約はできません。

# BSデジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ



# BS/CSデジタルチューナーをつなぐ



• 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

# XE/

#### デジタル CS 放送を見るには

- 1. デジタル CS チューナーで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の [入力切換] を押し、接続した入力を選びます。

前面の入力は「F1」、背面の入力は「L1」を選びます。上図のように接続したときは「L1」を選びます。

#### デジタル CS 番組を録画するには


- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタル CS 放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機の [入力切換] を押し、接続した入力を選びます。 前面の入力端子: 「F1」、背面の入力端子: 「L1」
- 5. **[録画モード]** を押して、録画スピードを選びます。
- 6. [録画 (●)] を押します。
- 前面入力「F1」に接続した場合、録画予約はできません。

# リモコンの使いかた

# 乾電池の入れかた



# リモコンの操作範囲









#### 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

#### 乾電池を交換するときは

- 単4乾電池をご使用ください。
- 2 本とも新しいものと交換してください。 (使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせて お読みください。



#### 乾電池についてのご注意


- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

# リモコンの使いかた(つづき)

# リモコンコードを 変える

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。
そこで、木機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。



## ⚠ [VHS] を押す

本体をVHS側にします(表示 窓にVCR表示)。 **6** 本体に向けてリモコンの[停止(■)]を押す

# (決定)を押しながら、数字ボタンの[1]から[3]のうち1つを押す

[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する [3]:「Cコード」に変更する

# 本体表示窓

リモコンで設定したコードが 点滅して本体に設定されます。

> 時計表示に 変わってから

# ▲ 本体の[電源]を押す

● 本体の電源を「切」にします。

# **(** 電源]を押す


 [電源]を押して設定した機器 の電源が入れば、設定は完了です。

本体の[再生(►)]を
 5秒以上押す

#### 本体表示窓

E

本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。





- お買い上げ時は、リモコンも本体も「C コード」 に設定されています。
- 当社製ビデオでも、Cのリモコンコードに対応していない機種があります。それぞれの取扱説明書でご確認ください。




リモコンの電池をはずすと、リモコンコードが「C」に戻ります。Cコード以外に設定しているときは、もう一度設定をやり直してください。

# 受信チャンネルを設定する

## 地域番号で設定する

お住まいの地域の地域番号をお確かめください。 (☎27~30ページ)

● お住まいの地域番号が無いときには、お近くの地域番号を入力するか、32ページをご覧ください。





## Ø‱ メモ

うまく受信できないチャンネルが あるときは


お住まいの場所によっては、近隣の地域を選んだ方がうまく受信できることがあります。近県または近隣の地域を選び、もう一度設定してみてください。

「自動時刻調整チャンネル」については、「時計合わせをする」(☞35ページ)をご覧ください。

お住まいの地域番号を入力するだけで、受信チャンネルが自動的に設定されます。地域番号でうまく受信できないときは、次ページの「自動チャンネル設定をする」をお試しください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12 ページ)。

● VHSテープを取り出してから、電源を「切」にして本体の [◀◀]を3秒以上押す



**2** [▲ /▼]で「する」を 選び、[決定]を押す

③ [▲ /▼]で「地域番号 で設定する」を選び、[決定]を押す




型数字[0~9]でお住まいの地域番号を入力し、「決定]を押す



修正するときは、[決定]を押す前に[◀]を押します。

**⑤** [▲ /▼] で時報を放送しているチャンネルを選ぶ



[ V / ∧ ] → 設定 [決 定] → 決定 [取消し] → 取消し [メニュ-] → 終了

お住まいの地域のNHK教育テレビチャンネルを選びます。

(決定)を押す



約10秒後に受信チャンネル 画面になります。

**②** [▲ /▼] で受信した
チャンネルを確認する

不要なチャンネルを飛ばしたいとき:

☞31ページ参照

放送局をひとつずつ追加したいとき:

**喀32**ページ参照

チャンネル表示を変更したいとき:

☞33ページ参照

● 映りが悪いとき:

☞34ページ参照

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

# 自動チャンネル設 定をする

▲ (決定)

チャンネルー

1 2 3 CATV 4 5 6 000

7 8 9 0

NK- ► ≥>&7 NK- ► 03-k

(A-B)

字幕 アングル ズーム 

・・サーチ タイトル 録画 (VISS) (Or) (O)

(4)

▶`

電源 (D/I) DVD VHS 入力切換 DVDX==

受信チャンネルを自動設定できます。 CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続され ている外部入力 (ビデオ 1 など) を選んでください (rs 12 ページ)。

- **2**2~63 **2** [▲ / ▼] で「する」を 選び、「決定」を押す
  - VHSテープを取り出 してから、電源を「切」 にして本体の[◄◄] を3秒以上押す
- [▲/▼]で時報を放 送しているチャンネ ルを選ぶ

# 自動時刻調整チャンネル設定 NHK[教育]のチャンネルを設定してください -12-チャンネル

- お住まいの地域のNHK教育テ レビチャンネルを選びます。
- [決定]を押す **6**

# 3 [▲ / ▼]で「自動チャ

セットアップガイド

しない

チャンネルの設定などを

表示にしたがっておこなえます

[ ∨ / ∧ ] → 選択 [決 定] → 決定

# ンネル設定をする |を 選び、「決定]を押す

# チャンネル設定 地域番号で設定する 自動チャンネル設定をする [メニュ-] → 終了

- 「自動チャンネル設定」が実行 されます。
- 自動チャンネル設定が終了す ると、「自動時刻調整チャンネ ル設定」画面が表示されます。

#### 時刻あわせをしてください

- 約10秒後にテレビ画面にな ります。
- 6 [▲ / ▼] で受信した チャンネルを確認する
  - 不要なチャンネルを飛ばしたいとき:

☞31ページ参照

● 放送局をひとつずつ追加したいとき:

**図32ページ参照** 

チャンネル表示を変更したいとき:

เช33ページ参照

映りが悪いとき:

☞34ページ参照

### resident メモ

#### CATV放送について

- お買い上げ時には、CATV 放送の チャンネルは受信できない状態に なっています。また、CATV放送 のチャンネルは「地域番号で設定 する | では設定されません。
- CATV 放送は、サービスの行われ ている地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使 用する機器ごとに受信契約が必要で
- スクランブル方式など有料の CATV 放送のときは、受信契約に 加え、ホームターミナル(アダプ ター)の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したとき は、ホームターミナル側で見たい チャンネルに合わせ、本機は前面 外部入力「F1」、背面外部入力「L1」 にします。
- くわしくは、CATV 放送会社にお 問い合わせください。

「自動時刻調整チャンネル」について は、「時計合わせをする」(1235ページ) をご覧ください。

# 地域番号一覧表

この表は「地域番号で設定する」(☞ 25ページ)の手順 ② で入力する地域番号表です。お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(☞ 32ページ)

## この表の見かた

# <th rowspan="2" style="background-color: lightblue; color: lightblue;

## 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

(2007年4月現在)

	tth tot	潘号	放送局名·受信チャンネル											
		田与	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	NHK教育 12
	小樽	002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		11	テレビ北海道 24
	旭川	003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ フ		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
	名寄	004			北海道文化 26	NHK総合 4		札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
北	稚内	005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送 10		
海	室蘭	006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		11	テレビ北海道 29
"	苫小牧	007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		55	テレビ北海道 47
道	函館	800		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 35		NHK教育 10	テレビ北海道 21	12
_	帯広	009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 34		札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路	010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	網走	011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	北見	012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
森	八戸	014		岩手めんごい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
**	むつ	015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
岩	盛岡	016				NHK総合 4		岩手放送		NHK教育 8	岩手朝日 31	テレビ岩手 35		岩手めんごい 33
手	釜石	017		NHK総合 2				テレビ岩手 58		岩手めんごい 60	岩手朝日 62	岩手放送 10		NHK教育 12
Ľ	二戸	018		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんごい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮	仙台	019	東北放送		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
城	石巻	020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		宮城テレビ 55			仙台放送 57
411	気仙沼	1021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
	秋田	022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大館	023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送		NHK教育 8				秋田テレビ 57
Ľ	大曲	024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
<b>Т</b> ш	山形	025		さくらんぽテレビ 30		NHK教育 4		デルビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
形	鶴岡(酒田)	026	山形放送 1	さくらんぽテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		デルビュー山形 22				山形テレビ 39
Ľ	米沢	027		さくらんぽテレビ 60		NHK教育 50		デレビュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
福	福島(郡山)	028		NHK教育 2		デルビュー福島 31		福島中央 33		AW etc.	NHK総合 9	福島放送	福島テレビ 11	AW eta di 111
島		029		テレビュー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60
	会津 若松	030	NHK総合 1		NHK教育 3	デルビュー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41		

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

#### 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

			1000	<u>(1</u> < 0),	<b>心</b> 绿田 *	号もため		放送局名・受付		υ L				
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
茨	水戸 (勝田)	031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
城	日立	032	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	宇都宮	033	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ		56 TBS		フジテレビ		<b>60</b> テレビ朝日	とちぎテレビ	62 テレビ東京
栃木			51 NHK総合		49 NHK教育	53 日本テレビ		55 TBS		57 フジテレビ		41 テレビ朝日	31 とちぎテレビ	44 テレビ東京
	矢板	034	40		30	36		42		45		59	33	61
群	前橋	035	(伊勢崎·高崎) NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬			52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBS	40 放送大学	58 フジテレビ		テレビ朝日		62 テレビ東京
75	桐生	036	51	L ## 10 = C \ T	57	53	41	55	40	35		59		61
	さいたま	037	NHK総合	山·早加·肝沢·オ MXテレビ	NHK教育	<ul><li>・入間・岩槻・大器</li><li>・日本テレビ</li></ul>	玄·春日郡·川口 放送大学	·川越) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	4675	000	1 NHK総合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	38 テレビ埼玉	12 テレビ東京
玉	熊谷	038	51		35	53		55		57		59	30	61
	秩父	039	NHK総合 14		NHK教育 49	日本テレビ 16		TBS 18		フジテレビ 29		テレビ朝日 38	テレビ埼玉 47	テレビ東京 44
Ŧ	千葉	040	(我孫子·市川· NHK総合	市原·浦安·柏· MXテレビ	大更津·佐倉·流 NHK教育	山·習志野·野日 日本テレビ	·船橋·松戸·八 放送大学	千代) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉			1 NHK総合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
*	銚子	041	51		49	53		55		57		59	39	カレE東京 61
	23区	042	(昭島·青梅·小	MXテレビ	I·調布·東久留 NHK教育	米·東村山·日野 日本テレビ	·府中·武蔵野· 放送大学	TBS	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		0.40	1 NHK総合	14 MXテレビ	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS	38	8 フジテレビ	42	10 テレビ朝日	46	12 テレビ東京
京	八王子	043	33	40	29	35		37		31		45		62
	多摩	044	NHK総合 49	MXテレビ 61	NHK教育 47	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57		テレビ東京 59
	* 横浜1	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
	(世/六 )	040	52		50	54		56		58		60	48	62
神	* 横浜2	046	(横浜·厚木·海 NHK総合	老名・鎌倉・川崎 MXテレビ	R·柏模原·座間 NHK教育	·藤沢·町田·大利 日本テレビ	J·横須賀) 放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚		1 NHK総合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	<b>42</b> テレビ神奈川	12 テレビ東京
Ш	(茅ヶ崎)	047	33		29	35		37 TBS		39		41	31	43
	秦野	048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
	小田原	049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
山梨	甲府	050	NHK総合 1		NHK教育 3		山梨放送 5		テレビ山梨 37					
<b>&gt;</b>	長野1	051		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
	長野2	052		44 NHK総合	50 長野朝日		40 テレビ信州		42 長野放送		46 NHK教育		48 信越放送	
長	松本	053		2 NHK総合	20 長野朝日		ラレビ信州		38 長野放送		9 NHK教育		11 信越放送	
野				44	50 NHK教育	NHK総合	48 テレビ信州	信越放送	42	長野放送	46	長野朝日	40	
	飯田	054			3	4	42	6 信越放送		40	E 2741-14	44		
	岡谷· 諏訪	055				NHK総合 4	テレビ信州 59	16越放达		NHK教育 8	長野放送 47	61		
新	新潟 (長岡)	056			新潟テレビ21 21	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8		新潟総合TV 35		NHK教育 12
潟	上越	057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟 27		新潟テレビ21 37		新潟総合TV 33		新潟放送 10		
富	富山	058	北日本放送		NHK総合			37		富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
山	高岡	059	北日本放送		3 NHK総合					34 富山テレビ		10 NHK教育		32 チューリップTV
	金沢		50	石川テレビ	48	NHK総合		北陸放送		44 NHK教育		46 テレビ金沢		42 北陸朝日
石	(小松)	060	=1.12078	37	U-9++n	4	N II II Z + 16-75	6	TIII 12	8	NII IIZWA	33	11.0++6.36	25
Ш	七尾	061	テレビ金沢 57		北陸朝日 59		NHK教育 5		石川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放送 11	
福	福井	062			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送	福井テレビ 39
#	敦賀	063			3			NHK総合		福井放送		福井テレビ		NHK教育
	岐阜	064	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6	中京テレビ	8	NHK教育	38 岐阜放送	名古屋テレビ	12 テレビ愛知
岐	(大垣)		1	NHK教育	39	NHK総合	5	中部日本放送	35 中京テレビ	東海テレビ	9	37 岐阜放送	11	25 名古屋テレビ
阜	高山	065		2		4 NHK総合		6 名古屋テレビ	26 中京テレビ	8 中部日本放送		38 東海テレビ	岐阜放送	12 NHK教育
	中津川	U66				NHN版口 4		6	年来プレビ 26	8		10	28	12

							fr'	送局名•受	信チャンネノ	l,				
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	静岡	067	(清水·焼津)	NHK教育	静岡第1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
				2 静岡第1	31	NHK総合	33	静岡放送	35	NHK教育	9	静岡朝日	11	テレビ静岡
静	浜松 富士	068		30 NHK教育	静岡第1	4	静岡朝日	6	テレビ静岡	8	NHK総合	28	静岡放送	34
	(富士宮)	069		54	27		29		39		52		41	
岡 	三島· 沼津	070		NHK教育 51	静岡第1 61		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53		静岡放送 55	
	島田	071	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送		静岡第1 48			静岡朝日		テレビ静岡 58
	藤枝	072	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日 26		テレビ静岡 38
	名古屋	073	(安城・一宮・岡 東海テレビ	崎·春日井·刈谷	r·小牧·瀬戸·半 NHK総合	田)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋	074	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送	37	35 中京テレビ	33	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
知	(豊川)	074	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 中部日本放送		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
L	豊田	075	57 (鈴鹿·松坂·四	日市)	53		55		59		51		61	49
l_	津	076	東海テレビ		NHK総合 31		中部日本放送		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ	テレビ愛知 25
=	伊勢	077	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	20
重 	名張	078	57 東海テレビ		53 NHK総合 52		中部日本放送		中京テレビ		49 NHK教育 50	59 三重テレビ	61 名古屋テレビ	
	大津	079	62	NHK総合	52	毎日放送	60	朝日放送	54 京都テレビ	関西テレビ	50	58 読売テレビ	56 びわ湖放送	NHK教育
滋賀	彦根	080		28 NHK総合		36 毎日放送		38 朝日放送	34	40 関西テレビ		42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
	京都(宇治)	081		52 NHK総合	京都テレビ	54 毎日放送	テレビ大阪	58 朝日放送		60 関西テレビ		62 読売テレビ	56	50 NHK教育
京	舞鶴	082		2 NHK総合	34	4 毎日放送	19 京都テレビ	6 朝日放送		8 関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
都	福知山			51 NHK総合		53 毎日放送	57 京都テレビ	55 朝日放送		59 関西テレビ		61 読売テレビ		49 NHK教育
+	ТШЛІЦІ	1000	(池田·和泉·茨	50 木·門真·河内長	長野·岸和田·堺·	54 吹田·大東·高槻	56 見:豊中・富田林・	58 寝屋川·羽曳野	·東大阪·枚方·	60 松原·守口·八尾	3)	62		52
大阪	大阪	084		NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日放送 4		朝日放送		関西テレビ 8	テレビ大阪 19	読売テレビ 10		NHK教育 12
	神戸	085		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 31		朝日放送 41		関西テレビ 43		読売テレビ 47	テレビ大阪 19	NHK教育 45
	神戸灘	086		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
兵	川西	087		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送		関西テレビ 39		読売テレビ 41	10	NHK教育 31
庫	三木	088		NHK総合 44	サンテレビ 36	毎日放送 34		朝日放送		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫路	089		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	明石	090		50 NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		60 関西テレビ		62 読売テレビ	テレビ大阪	52 NHK教育
奈	(加古川) 奈良	091		51 NHK総合	55 テレビ大阪	53 毎日放送	NHK奈良	57 朝日放送	京都テレビ	59 関西テレビ	サンテレビ	61 読売テレビ	19 奈良テレビ	49 NHK教育
良	(橿原) 五條	092		2 NHK総合	19 奈良テレビ	毎日放送	51	朝日放送	34	8 関西テレビ	36	10 読売テレビ	55	12 NHK教育
和				43 NHK総合	41 テレビ和歌山	93 毎日放送		35 朝日放送		37 関西テレビ		39 読売テレビ		45 NHK教育
鄙山	海南・田辺	094		32 NHK総合	30 テレビ和歌山	42 毎日放送		44 朝日放送		46 関西テレビ		48 読売テレビ		26 NHK教育
鳥取	島取	095	日本海テレビ	50	56 NHK総合	54 NHK 教育		58		60 山陰中央		62 山陰放送		52
F.			1 日本海テレビ		3	4		NHK総合		24 山陰中央		22 山陰放送		NHK教育
島根	松江	096	30	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6 山陰中央		34	NHK教育	10		12
110	浜田岡山	097	TVせとうち	2	54 NHK教育		5 NHK総合	58	岡山放送		9 西日本放送		山陽放送	
岡	(倉敷)	098	23	NHK総合	3	TVせとうち	5	25	35		9 西日本放送		11 岡山放送	NHK教育
ш	津山	099		NHK総合 2 NHK総合		56	T\/++ L = +	瀬戸内海放送 62	山陽放送 7		58 西日本放送	瀬戸内海放送	60	12
	笠岡	100	-1.1246	NHK総合 2	VII IISSW V	NHK教育 4	TVせとうち 22	山陽放送 6	NII II/#k->>		34 広島ホームTV	瀬戸内海瓜达 55	岡山放送 60	庁自ニログ
	広島	101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送 4	A II II ZWA		NHK教育 7		35			広島テレビ 12
広	福山	102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送	_, ,	広島ホームTV 57	,	広島テレビ 11	
島	尾道	103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送 10		広島テレビ 12
	呉	104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送 9		NHK総合 11	


# 受信チャンネルを設定する(つづき)

## 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

Г	111.14.77.0	. 1					ħ	女送局名·受	信チャンネル	ν				
	地域番号	† †	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(徳山·防府)											
	山口 10	ן כּו	NHK教育 ]				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
山	下関 10	06	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10		
	宇部 10	7	NHK教育 55		20	-	山口朝日 24		テレビ山口 44		NHK総合 58	テレビ西日本 10	山口放送 61	
	岩国 10	18	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 62		NHK総合 9	10	山口放送	
徳島	徳島 10	9	四国放送		NHK総合	毎日放送	20	朝日放送	62	関西テレビ	<u> </u>	読売テレビ	- 11	NHK教育
香	高松 11	0	TVせとうち		3 NHK教育	4	NHK総合	6 瀬戸内海放送	岡山放送	8	西日本放送	10	山陽放送	38
川	丸亀 11	-	19 TVせとうち		39 NHK教育		37 NHK総合	第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	岡山放送		西日本放送		29 山陽放送	
	松山 11	-	46	NHK教育	40	あいテレビ	44	42 NHK総合	52	愛媛放送	要媛朝日	南海放送	48 テレビ新広島	広島ホームTV
愛	新居浜 11	-		2 NHK総合		29 NHK教育		6 南海放送		37 愛媛放送	25 愛媛朝日	10	31 あいテレビ	35
媛	今治 11	-		2 NHK教育		4 あいテレビ		6 NHK総合		36 愛媛放送	74 愛媛朝日	南海放送	16	
···	宇和島 ] ]	-	NHK教育	55		27 あいテレビ		58 NHK総合		36 愛媛放送	17 愛媛朝日	34 南海放送		
高知	高知 11	-	1			25 NHK総合		6 NHK教育		27 高知放送	16	10 テレビ高知		高知さんさんテレビ
知	福岡 11	-	九州朝日		NHK総合	4 RKB毎日		6 NHK教育		8	テレビ西日本	38	TXN九州	40 福岡放送
	久留米 11	-	九州朝日		3 NHK総合	4 RKB毎日		6 NHK教育			9 テレビ西日本		19 TXN九州	37 福岡放送
福	大牟田 11	-	57 九州朝日		46 NHK総合	48 RKB毎日		54 NHK教育			<b>60</b> テレビ西日本		14 TXN九州	52 福岡放送
岡	北九州 12	-	58	九州朝日	53 TXN九州	61 福岡放送		50 NHK総合		RKB毎日	55	テレビ西日本	19	43 NHK教育
	行橋 12	-		九州朝日	23 TXN九州	35 福岡放送		6 NHK総合		8 RKB毎日		10 テレビ西日本		12 NHK教育
佐賀	佐賀 12	-		57 NHK教育	19 九州朝日	43 RKB毎日	TXN九州	49	サガテレビ	60 テレビ西日本	NHK総合	54	熊本放送	46 福岡放送
賀	長崎 12	$\rightarrow$	NHK教育	40	57 NHK総合	48	14 長崎放送		36 長崎国際	60	38 長崎文化		11 テレビ長崎	52
長		-	1	NHK教育	3	長崎国際	5	長崎文化	25	NHK総合	27	長崎放送	37	テレビ長崎
崎	佐世保 12	_	NHK教育	2	NHK総合	17	長崎放送	31	長崎国際	8	長崎文化	10	テレビ長崎	35
熊	諫早 12 熊本 12	-	51	NHK教育	59 熊本朝日		62 熊本県民		32 テレビ熊本		56 NHK総合		39 熊本放送	
本	(八代) 12	-		2	16 NHK総合		22 大分放送		34 テレビ大分		9 大分朝日		11	NHK教育
太分	(別府)	$\rightarrow$			3 NHK総合		5 大分放送		36 テレビ大分		24 大分朝日			12 NHK教育
<u> </u>	中津 12	-			48		51	テレビ宮崎	37	NHK総合	17	宮崎放送		45 NHK教育
宮崎	(都城)	-		NHK教育		NHK総合		35 宮崎放送		8 テレビ宮崎		10		12
, may	延岡 13	$\rightarrow$	南日本放送	2	NHK総合	4	NHK教育	6	鹿児島放送	39	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	鹿児島 13	-		鹿児島読売	3	鹿児島放送	NRX利 5	鹿児島テレビ	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育
児島	阿久根 13	-		17		23		35		8		10		12
	鹿屋 13	33		NHK教育 2		NHK総合 4	TWIEBER	南日本放送		鹿児島放送 31		鹿児島テレビ 33		鹿児島読売 25
沖縄	那覇 (沖縄) 13	34		NHK総合 2			琉球朝日 28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10		NHK教育 12

# 不要な放送局を受信 できないようにする (チャンネル消去)

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12 ページ)。



不要な放送局や、映りが悪すぎて見えない放送局などを受信できないように設定します。

# **↑** [VHS] を押す

本体表示窓にVCRを表示します。

**5** 数字[0~9]で、消去 するチャンネルを選 び[取消し]を押す

消去

32

他のチャンネルを消去すると きは、手順母をくり返します。

では、子原りでくり返しより。

(記定メニュー)を押す

● 設定を終了します。



【▲ /▼]で「チャンネル設定」を選び、[決定]を押す



④ [▲ /▼]で「消去/追加」を選び、[決定]を押す



テレビ番組を表示し、約3秒後に ブルー画面に切り換わります。




チャンネルを消去しても、数字 ボタンで選局することができま す。

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

# 放送局をひとつ ずつ設定する (チャンネル追加)

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(☞12ページ)。



次のようなときは、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- ●「地域番号で設定する」では受信できない放送局があるとき
- CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

## ♠ [VHS] を押す

本体表示窓にVCRを表示します。



② [設定メニュー]を押す



🔼 [決定]を押す



他のチャンネルを追加するときは、手順します。



**☆** [設定メニュー]を押す

● 設定を終了します。

【▲ /▼]で「消去/追加」を選び、[決定]を押す



テレビ番組を表示し、約3秒後に ブルー画面に切り換わります。




 お好みのチャンネル番号に変え たいときは、☞33ページの操作 をしてください。

# チャンネル表示を 変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞ 12 ページ)。



[VHS] を押す

● 本体表示窓にVCRを表示します。



【▲ /▼]で「チャンネル設定」を選び、[決定]



④ [▲ /▼]で「表示変更」 を選び、[決定]を押す



**6** [▲ /▼]で表示を変更するチャンネルを選ぶ



数字[0~9]でチャンネル表示を入力する



1 ケタのときは、[0]を先に入力 します。

7 [決定]を押す

他のチャンネルを変更するときは、手順6~₽をくり返します。

(3) [設定メニュー]を押す


● 設定を終了します。

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

# 映りの悪いチャン ネルを調整する

ノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

本機からの映像を見るときは、テ レビの電源を「入」にして本機が 接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12 ページ)。



## [VHS]を押す

- 本体表示窓にVCRを表示します。
- 「▲ / ▼] で微調整す るチャンネルを選ぶ

[設定メニュー]を押す



微調整

8

- テレビ番組を表示し、約3秒後に ブル一画面に切り換わります。
- [◀/▶]で映像を見 ながら微調整する
- [▲ / ▼]で「チャンネ ル設定」を選び、「決 定]を押す



[決定]を押す

8 微調整 確定

- 続けて微調整するときは、手順 6~2をくり返します。
- [設定メニュー]を押す
  - 設定を終了します。
- [▲ / ▼] で「微調整」 を選び、[決定]を押す




# 時計合わせをする

## 日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。 正しい日付と時刻を設定してください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(12ページ)。



## XE XE

受信チャンネル設定で設定した「自動時刻調整チャンネル」は時計合わせをしないと機能しません。

#### 自動時刻調整チャンネルについて

- 毎日7、12、19時に、NHK教育 テレビの時報が放送されているか どうかを確認し、時報が放送される と、時計の誤差を自動修正します。
- 平成19年4月現在、時報は1日 1回、正午のみです。
- 次のようなときは、自動時刻調整 (ぴったりクロック) は働きません。
  - ・時報が放送されていないとき
  - ・本機の電源が入っているとき
  - ・現在時刻とのずれが±2分以上 あるとき
  - ・時報のバックに音楽が入っているとき
  - ・高校野球シーズンなどで、時報が 放送されていないとき
  - ・「モード設定」の「CS オフスルー」 を「入」に設定しているとき
- 停電などで表示窓が「ーー: ーー」 表示しているときは、日付と時刻を 再度設定してください。

# ♠ [VHS] を押す

● 本体表示窓にVCRを表示します。

□ [設定メニュー]を押す





● 数字[0~9] で「年」 「月」「日」「時」「分」の 順に入力する



- 「年」は西暦の下2ケタを入力 します。
- 1ケタの場合は、最初に[0]を 入力します。
- 「時」は24時間表示です。
- 修正するときは、[◀]で修正するところまで消去し、再入力します。

# ⚠ [決定]を押す

- 時計が動き始めます。
- 受信画面に戻ります。

# メニューの使いかた

#### メニュー画面一覧表







#### 予約確認/取消し画面



(18244ページ)

モード設定画面



(☞37ページ)

---年--月--日 [ - ] --:--メニュー 予約確認/取消し モード設定 - ト チャンネル設定 時 刻 設 定 時刻調整CH設定

[ ∨ / ∧ ] → 選択 [ 決 定 ] → 決定 [メニュー] → 終了



チャンネル追加画面



(☞31 ページ)







時刻設定画面





(☞35ページ)




----年--月--日 [ - ] --:--


メニュー



#### 自動時刻調整チャンネル設定画面



(☞25ページ)



## モード設定の内容について

設定メニューの「モード設定」画面は、オフタイマーやオンスクリーン/ガイドの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

### 例:オンスクリーン/ガイドを「切」にする。

モード設定画面



本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12 ページ)。

- **1** [VHS] を押す
- 2 [設定メニュー]を押す
- 3 [▲ /▼]で「モード設定」を選び、[決定]を押す
- **4**[▲ /▼]で「オンスクリーン / ガイド」を選ぶ
- ⑤ [◄/▶]で[切」を選ぶ
  - 選んだモードに(●)マークが付きます。
- 6 [設定メニュー]を押して終了する

#### お買い上げ時の設定状態です

項目	設定内容					
オフタイマー	何も操作しないときに電源が自動的に切れる時間を設定します。					
	切	電源は切れません。				
	2時間	2時間何も操作しないと電源が自動的に切れます。				
	6時間	6時間何も操作しないと電源が自動的に切れます。				
ジャストレック	1 1 2 .1 .	ードで録画予約中にテープ残量が少なくなった時、自動的に録画スピー P)」に変更します。				
	切	この機能を使用しません。				
	入	録画スピードが「標準(SP)」で録画予約中にテープ残量が足りなくなると自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。				
テープ選択	使用するテープの設定をします。正しく設定されていない場合、テープ残量や トレックが正しく動作しません。					
	120	T-120 または T-120 より短いテープを使用するとき				
	160	T-140、T-160 テープを使用するとき				
	180	T-180 テープを使用するとき				
オンスクリーン	操作情報およびお助けガイドの表示についての設定をします。					
/ ガイド 	入	操作情報やお助けガイドが表示されます。				
	切	お助けガイドは表示されません。ただし、[画面表示] を押したとき には、テープ情報(カウンターや録画モードなど)は表示されます。				
ブルーバック	ブルーバックの	設定をします。				
	入	無信号のときにブルーバックにします。				
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。				
CS オフスルー	本機の電源を切きる機能です。	Jっているときに、外部入力(L1)に接続している機器の画を出力で				
	切	本機の電源を切ると、L1 に接続した機器の映像/音声は出力されません。自動時刻調整は動作します。				
	Д	本機の電源を切っても、L1 に接続した機器の映像/音声が、本機を通して出力されます。また、自動時刻調整が動作しなくなります。				


## ビデオを見る



## 再生する

準

● リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(18718~37ページ)



ビデオテープを再生してみましょう。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ↑など)を選んでください(☞12ページ)。

## ⋒ テープを入れる

- 本体表示窓に 〇〇 マークが点 灯します。
- 本機の電源が自動的に入ります。
- つめのないテープを入れると、自動的に再生が始まります。



テープの出し入れ口に手を入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因になることがあります。



テープの見える面を上にし、中央 部をゆっくり押します。

## **♪** [VHS]を押す

- 本体表示窓にVCRを表示します。
- 本体の[DVD/VHS]でも切り 換えられます。

### 再生を一時停止する

#### 再生中に

#### [一時停止(Ⅱ)]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

### 再生をやめる

#### 再生中に

[停止(■)]を押す

### テープを取り出す

[取出し(♠)]を押す

## € [再生(▶)]を押す

• 再生が始まります。



- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻戻されます。
- 一時停止が5分以上続くと本機は 自動的に停止します。





#### 電源 取出しボタン (D/I) **(△**) F1 DVD VHS 入力切換 画面表示 DVDX==-チャンネルナ ▶ ゴンド エンド (∢(決定) 歌电 -時停止 チャンネルー ボタン - 時停止 - スキップ・ 停止ボタン (44) ■早送りボタン (1) (2) (3) (CATV ■早戻しボタン 7 8 9 0 ∪ (viss) (0 → (0 − k) − k) (viss) (1 − k) (0 ■CM ボタン CM 銀面モード 予約 **∠**Victor

#### 再生中に

#### [早送り(▶▶)]を押す

早送りで再生します。もう一度押すと通常の早送りになります。

(標準) + 5 倍速

(3倍) + 15倍速

#### [早戻し(◄◄)]を押す

巻戻しで再生します。もう一度押すと通常の巻戻しになります。

(標準) - 5倍速

(3倍) - 15倍速

• 通常再生に戻すには、[**再生(▶)**]を押します。

## 早送り/巻戻しをする

#### 停止中に

#### [早送り(▶▶)]を押す

早送りをします。

#### [早戻し(◄◄)]を押す

巻戻しをします。

- 早送り/巻戻し中に「▶▶」や「◄◄」を押すと、サーチ再生になります。
- ●早送り/巻戻しを止めるには、[停止(■)]を押します。

早送り/巻戻し中は、テープ保護のため**[停止(■)]**を押してからテープが止まるまで時間がかかります。

## コマ送りやスロー再生する

## 再生中に

#### [一時停止(Ⅱ)]を押す

- 一度押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像を1コマずつコマ送りで再生します。
- [早送り(▶▶)]を押すと、スロー再生を始めます。
- ◆ 巻戻し方向のコマ送りとスロー再生はできません。
- 通常再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

### CMを早送りして再生する(CMスキップサーチ)

### 再生中に

#### [CM]を押す

● 一度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。一回のCMスキップサーチでは、最高6回まで(およそ3分間分)押すことができます。

## ご注意

DVD & ビデオ

シャトルサーチ中は音声が出ません。



#### 再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行 なってください。(☞45ページ)
- シャトルサーチが5分以上続く と、本機は自動的に再生状態になります。
- 静止画再生が5分以上、スロー再生が3分以上続くと、本機は自動的に停止します。


## 番組を録画する



## 録画する

準備

● リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(1271~37~一ジ)



## ご注意

- 万一、本機およびビデオテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 録画中は、録画スピードの変更はできません。変更するときは、録画一時停止にしてから変更してください。

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されて いることをお確かめください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12 ページ)。

## **①** つめのついたテープ を入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。



テープの見える面を上にし、中央 部をゆっくり押します。

## M [VHS]を押す

本体表示窓にVCRを表示します。

## 3 [▲ / ▼] で番組を選ぶ

テレビ画面

**以郊1 カル1 - 11 た**選ぶり

10

- 外部入力(L1、F1)を選ぶときは、【入力切換】を押します。
- 数字[0~9]でも選べます。 2ケタのときは最初に[0]を 押します。

## ◆ [録画モード]で録画 スピードを選ぶ

票準

押すごと録画スピードが切り 換わります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP):3倍長く録画

## 5 [録画(●)]を押す

◆ 本体表示窓に「REC」が赤く点 灯します。

### 録画を一時停止する

## 録画中に

## [一時停止(Ⅱ)]を押す


- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、[再生 (►)]を押します。

## 録画をやめる

#### 録画中に

[停止(■)]を押す






## 録画終了時間を設定する(ワンタッチタイマー録画

録画中に録画終了時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。日付と時刻(☞35ページ)の設定を先に行なってください。

#### 録画中に

押すごとに、録画終了時間(最長 24 時間まで)が 30 分単位で延長されます。表示窓に録画終了時間が 表示さます。





[▲ /▼]で]分単位で設定できます。

録画を途中でやめるには、[停止(■)]を押します。

## 録画中に別の番組を見る(裏番組録画)


録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビの入力切換で「テレビ」を選ぶ
- 3. テレビ側で見たい番組を選ぶ

#### 誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。

セロハンテープを二重に張って穴を ふさぐとふたたび録画できます。



#### ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。 ただし、**SVHS**タイプのテープを使用しても S-VHS 録画は できません。
- 録画済みテープに新しく録画するとき、前に録画されたもの は消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

## SQPB (S-VHS 簡易再生) 機能について (SQPB = S-VHS Quasi Playback)

■ S-VHS 方式で録画されたテープも再生することができます。 ただし、S-VHS 本来の高画質にはなりません。




- 一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テーブは停止し、電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったとき は、ワンタッチタイマー録画が優 先されますのでご注意ください。
- ●一時停止中に[チャンネル+ /一]、[入力切換]を押すと、録画 チャンネルが切り換わります。

## Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)



## Gコード®予約する

**準** ● リモコンの **[VHS]** を押**備** します。





- ・途中でやめるときは、[Gコード /予約]を押します。
- 録画チャンネルが外部入力のと きは「CMカット」の設定はでき ません。
- Gコード予約のときの注意
  - ・Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録 画されることがあります。
  - ・1ヵ月以内の番組を12番組ま で予約できます。
  - ・予約が重複してもエラーメッセージは表示されませんので、 注意してください。

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコード番号を使って録画を予約します。

他の予約方法とあわせて、12番組までの予約ができます。

● 時計合わせ (☞35ページ) を先に行なってください。

## **①** つめのついたテープ を入れる

**②** [Gコード/予約]を
<sub>押す</sub>



## \_\_\_\_ ♠ 数字[0~9]でGコー

ド番号を入力する

番号を間違えたときは[◄]を押します。

## (決定)を押す



「CH」欄が「--」や違うチャンネルのときは、数字[0~9]でチャンネル番号を入力します。

#### 毎日/毎週録画したいとき

 [▲ / ▼]をくり返し押すと録画 日欄が、次のように変わります。



#### CMをカットして録画するとき

● [CM] を押して録画する放送 方式を設定します。

> 二重音声放送のとき: **二** モノラル放送のとき: **モ** ステレオ放送のとき: **S**

「二」、「モ」に設定した番組が、二重音声やモノラル放送で、CM(コマーシャル)がステレオ放送のとき、CMがカットして録画されます。

※放送方式を間違って設定する と、希望の番組が録画されません。また、何も録画されない場合 もあります。

### **⑤** [録画モード]を押して 録画スピードを選ぶ

標準(SP) :画質を重視するとき 3倍(LP) :3倍長く録画するとき

## (決定)を押す

◆ 本体表示窓に「②」が赤く点灯 します。

## 🚰 [電源]を押す


- 録画予約待機状態になります。
- 電源が入っていると、録画予約 は実行されません。
- ②が点灯しているときに、 VHSテープが入っていない と○○マークが点滅します。 ただし、つめのないテープが 入っていても○○マークが点 灯しますのでご注意願います。

## Gコード®機能を使わずに予約する(録画予約)



## 録画予約をする

● リモコンの **[VHS]** を押 します。





・途中でやめるときは、「Gコード/ 予約]を押します。

モード設定の「ジャストレック」 を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定 していてもテープ残量が少なくな ると、自動的に「3倍(EP)」に切り換 わって録画します。(1837ページ)
- テープ再生時、録画スピードの切 り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のときは 「CMカット」の設定はできません。

#### 予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を12番組まで 予約できます。
- すでに 12番組登録されている と、画面に「予約がいっぱいです」 と表示され約10秒後に予約確認 /取消し画面が表示されます。
- 予約が重複してもエラーメッ セージは表示されませんので、注 意してください。

Gコード機能を使わずに録画予約します。 他の予約方法とあわせて、12番組までの予約ができます。

時計合わせ(№35ページ)を先に行なってください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続され ている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12ページ)。

## つめのついたテープ

を入れる

[Gコード/予約]を 2回押す



## 数字[0~9] で「CH (チャンネル) |を入力 する

- 2ケタの場合は最初に[0]を 入力します。
- 外部入力の場合は「入力切換」 を押して「L1」を表示します。 F1入力での設定はできません。

#### CMをカットして録画するとき

● [CM] を押して録画する放送 方式を設定します。

> 二重音声放送のとき:**二** モノラル放送のとき:モ ステレオ放送のとき: S

「二」、「モ」に設定した番組が、 重音声やモノラル放送で、 CM(コマーシャル)がステレ オ放送のとき、CMがカットし て録画されます。


※放送方式を間違って設定する と、希望の番組が録画されませ ん。また、何も録画されない場合 もあります。

### 数字[0~9]で「録画 日」を入力する

● 2ケタの場合は最初に[0]を 入力します。

#### 毎日/毎週録画したいとき

• [▲ / ▼]をくり返し押すと録画 日欄が次のように変わります。



### 数字[0~9]で「開始/ 終了時刻 を入力する

● 2ケタの場合は最初に[0]を 入力します。

### [録画モード]を押して 録画スピードを選ぶ

標準(SP):画質を重視するとき 3倍(LP) : 3倍長く録画するとき

## [決定]を押す

- 本体表示窓に「②」が赤く点灯 します。
- 続けて予約するときは、手順 ~ 2をくり返します。

### [Gコード/予約]を 押す

テレビ画面に戻ります。

## [電源]を押す

- 録画予約待機状態になります。
- 電源が入っていると録画予約 は実行されません。
- Ø が点灯しているときに、 VHSテープが入っていない とのマークが点滅します。 ただし、つめのないテープが 入っていても 〇〇マークが点 灯しますのでご注意願います。

## 予約を確認/取消しする




## 予約を確認/取消 しする

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(☞12ページ)。

録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認/取消しができます。


## ■ [電源]を押す



予約の確認/取消しを終了します。

## M [VHS]を押す

● 本体表示窓にVCRを表示します。



[設定メニュー]を押す



【▲ /▼]で「予約確認 /取消し」を選び、「決定」を押す



- 予約内容を確認します。
- 7予約以上のときは、[▼]をくり返し押して次の画面にします。

#### 予約を取り消すには

[▲/▼]で取り消す予約を選び、[取消し]を押します。



#### 途中でやめるときは…

• [設定メニュー]を押します。




● 予約内容の変更はできません。

## 映像を調節する/残り時間を調べる



## 映像の調節とテープの残量表示



XE)

- ◆ 本機にテープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。
- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、テープの残量が正しく表示されないことがあります。「モード設定」の「テープ選択」を正しく設定していないときも、正しく表示されません。
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーーーー」になったり、点滅したりすることがあります。
- 大切な記録には標準モードをおすすめします。標準モードは3倍モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとのテープ交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。



- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープで は、十分にトラッキングを調節でき ないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。
- 標準モード以外で録画されたテープを他のビデオデッキで再生するとノイズが出る場合がありますので、自己録再生(録画したビデオデッキそのもので再生)することをおすすめします。

再生中に、映像の調節やテープの残り時間を調べることができます。

### トラッキングを調節する

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み出して行く動作をいいます。

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

#### 再生中に

[▲ / ▼]で、トラッキングを調節することができます。

• 本体の[チャンネル+/-]でも調節できます。

静止画再生中やスロー再生中 (☞39ページ) に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、[▶▶]を押し、スロー再生にする。
- ② [▲/▼]を押し、調節する。

#### テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を確認できます。

テレビ画面に表示される「テープ残り」を確認します。

再生中

または

録画中

#### [画面表示]を押す



使用するテープに合わせて「モード設定」の「テーブ選択」を設定してください。(☞37ページ)

## カウンターをリセットするには[取消し]を押す


本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00 | に戻ります。

• VHSテープを取り出して入れ直すと、カウンターはリセットされます。

## 聞きたい音声を選ぶ



## 音声を切り換える



二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二カ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

設定メニューの「モード設定→オンスクリーン/ガイド」が「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。

(1237ページ)

#### [音声]を押す

- 押すごとに、聞こえる音声が変わります。
- 画面表示は約3秒後に消えます。

## 二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)	
テレビ画面 の表示	左-右	左・主	右・副	ノーマル	

### ステレオ放送を録画したテープのとき

聞こえる音声	ステレオ音声	L	R	ノーマル音声 (モノラル音声)	
テレビ画面 の表示	左-右	左・主	右・副	ノーマル	

## XE/


- ハイファイ音声が記録されていないテープではノーマル音声しか聞けません。
- 二重音声放送を録音すると、自動的に「左-右(主・副)」の録音になります。再生するときに[音声]で聞きたい音声を選んでください。

## 省電力の設定をする



## オフタイマー

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(12ページ)。



本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。

●電源「入」の状態で何も操作しないと、2時間後または6時間後に自動的に電源を切ることができます。

## ♠ [VHS]を押す

● 本体表示窓にVCRを表示します。





切 :オフタイマーは働きません。 2時間:何も操作しないと2時間後に 電源が切れます。

6時間:何も操作しないと6時間後に 電源が切れます。

■ [設定メニュー]を押す



**③** [▲ /▼]で[モード設定]を選び、[決定]を押す





## 6 [設定メニュー]を押す


メニュー画面が消えて終了です。

## ープをダビングする



## 他機で再生、本機で録画する

● 再生側の機器がビデオデッキまたはビデオカメラのとき



### 他機側(再生)

- 再生するテープを入れておきます。
- ◆ くわしい操作方法については、お使いの機器の 取扱説明書をご覧ください。

## 本機側(録画)

録画用のテープを入れておきます。

外部入力を選ぶ

「L1」または 「F1」を選ぶ

- [入力切換] で 前面の入力端子に、相手の機 器をつないだときは[F1]、背 面の入力端子に、相手の機器 をつないだときは、「L1」を選 びます。
- 録画一時停止状態にする [録画(●)]を押してから [一時停止(Ⅱ)]を押す
- ❸ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める
- 録画を始める

「再生(▶)]または 「録画(●)]を押す




- R<sup>2</sup>xxxy ダビングすると、画質はもとのテープより劣りま す。標準モードで録画することをおすすめします。
  - 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
  - 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度が 劣ることがありますが、本機の性能であり故障で はありません。



あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用できません。



## 本機で再生、他機で録画する



### 本機側 (再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- 設定メニューの「モード設定 → オンスクリーン/ガイド」を「切」にしておきます。「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。(◎37ページ)

### 他機側 (録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ↑ 本機を接続した外部入力を選ぶ
- → 録画一時停止状態にする
- ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める[再生(▶)]を押す
  - 丹王(ア)]で押り

⚠ 録画を始める

## その他の機能



本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力 (ビデオ 1 など)を選んでください ( $\mathbf{v}$  **3 12** ページ)。

## テープをお好みの位置に戻す(ゼロリターン)



#### 録画中や再生中に

#### 後で見たいところで[取消し]を押す

● 本体表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。

#### 録画や再生終了後に[タイトル(0へ)]を押す

● カウンターが「0:00:00」の位置まで巻き戻して自動停止します。

## 思わぬ誤動作を防止する(チャイルドロック)




本機には、チャイルドロック機能がついています。
チャイルドロックが設定されていると、本体の操作ボタンは働きません。

#### [F1]を3秒以上押す

- ◆ 本体表示窓に ○¬¬ が赤く点灯します。
- チャイルドロックが働いているときは、本体のボタンを押すと本体表示窓に「SAFE」を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう一度[F1]を3秒以上押してください。本体表示窓の ○¬¬ が消灯します。

## 無録画部分を頭出しする(RECエンドサーチ)




録画の最後を検索します。 録画するときに録画位置をすばやく探せます。

### 再生中や停止中に

#### [RECエンドサーチ]を押す

- 録画番組の最後を検出して止まります。
- 停止位置は多少ずれることがあります。
- 録画した番組と番組の間に10秒以上の無録画部分があると、その部分で停止することがあります。

## 番組の頭出しをする(頭出しサーチ)



録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。この信号を使って、番 組の頭出しが簡単にできます。

#### 再生中や停止中に

#### [サーチ(VISS)]を押してから、[◄◄]または[▶▶]を押す

- 番組の頭出しをしたら、自動的に再生します。
- 信号の検出は前後一つまでです。

## DVDプレーヤーの設定をする



本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力 (ビデオ 1 など)を選んでください ( $\mathbf{re}$  12 ページ)。

### DVD設定メニューについて

次の 4 つの設定メニューを使って、DVD プレーヤー の設定をします。

#### 言語メニュー (123 52 ページ)

DVD ビデオ再生時の各言語設定と DVD 設定メニューの言語を設定します。



#### 表示メニュー (123 52 ページ)

表示(映像)出力の設定をします。



## オーディオメニュー (128 53 ページ)

オーディオ(音声)出力の設定をします。



#### **その他メニュー (128 53 ページ)** その他の設定をします。



## お買い上げ時の設定を変える

- **介** [DVD] を押す
  - ◆ 本体表示窓に DVD を表示します。
- ② [設定メニュー]を押す

● 言語メニュー画面が表示されます。



**③** [▲ /▼] でメニュー項目を選び、 [▶] を押す

例:表示メニューの場合



- **④** [▲ /▼] で設定項目を選び、
  [▶]を押す
- **⑤** [▲ /▼] で設定内容を選び、 [決定]を押す
- 【設定メニュー】を押す

● 設定を終了します。

## DVDプレーヤーの設定をする(つづき) DVD



## DVD設定メニュー項目一覧

	項目	設 定 内 容						
	画面表示言語	設定メニューなどの画面上に表示される表示言語を選びます。 日本語 ⇔ 英語						
言語	ディスク音声言語	DVDの音声言言 メニューにない で言語コードを 言語コードは言 さい。	選択したメニュー言語が ディスクに収録されてい ないときは、ディスクに 標準設定されている言語 で表示されます。					
アニュー	ディスク字幕言語	DVDの字幕言語 メニューにない で言語コードを 言語コードは言 さい。	選択したメニュー言語が ディスクに収録されてい ないときは、ディスクに 標準設定されている言語 で表示されます。					
	ディスクメニュー言語	DVDのメニュ- メニューにない で言語コードを 言語コードは言 さい。	選択したメニュー言語が ディスクに収録されてい ないときは、ディスクに 標準設定されている言語 で表示されます。					
	画面アスペクト	お使いのテレビの画面サイズに合わせて設定してください。						
		4:3	画面サイズが4:3のテレビと接続するとき。					
		16:9	画面サイズが 16:9のワイドテレビと接続する	るとき。				
	画面モード	画面アスペクトを「4:3」に設定したときに選択します。						
表示	レターボックス画面	レターボックス	16:9のディスクを再生したとき、上下に黒い帯がある状態で映ります。					
·メニュー	パンスキャン画面	パンスキャン	16:9のディスクを再生したとき、左右両端が切り取られた状態で 映ります。					
	プログレッシブ	お使いのテレビ	がプログレッシブスキャン対応テレビのと	きに設定します。				
		オン	プログレッシブスキャンで出力します。					
		オフ	インターレーススキャンで出力します。					
	ビデオ切換	出力の設定をします。(D1/D2端子またはS	はS端子)					
		PbPr D1/D2映像出力端子(およびYPbPr出力端子)で見るときに選びます						



## DVD設定メニュー項目一覧(つづき)

#### ■お買い上げ時の設定状態です

	項目		設 定 内 容						
	Dolby デジタル出力	デジタル音声出力端子の設定をします。							
		Bitstream	ドルビーデジタルデコーダーや内蔵のアンプに接続するときに選びます。						
		PCM	2チャンネルデジタルステレオアンプに接続するときに選びます。						
	DTS出力	デジタル音声出	力端子を、接続するデコーダーやアンプに対応して設定します。						
		Bitstream	DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続するときに選びます。						
		オフ	DTS信号は出力されません。						
  オ	MPEG	デジタル音声出	力端子を、接続するデコーダーやアンプに対応して設定します。						
Ì		Bitstream	MPEGデコーダー内蔵アンプに接続するときに選びます。						
ディ		PCM	2チャンネルデジタルステレオアンプに接続するときに選びます。						
<b>オ</b>	サンプリング周波数	お使いのレシー	バーやアンプのサンプリング周波数に合わせて設定します。						
メ		48kHz	48kHzで出力します。						
<u>=</u>		96kHz	96kHzで出力します。						
ı	Dレンジコントロール	クレンジを圧縮	ル収録されたDVDビデオを小音量で楽しむ場合、音声のダイナミッします。収録されたチャンネル数に合わせて設定します。 ビーデジタル収録されたディスク以外では働きません。						
		オン	ダイナミックレンジを圧縮します。						
		オフ	この機能は働きません。						
	ダウンミックス		ルカラオケDVDを再生する場合に設定します。ディスクのカラオケ 標準ステレオサウンドとミックスして出力します。						
		オン	この機能が働きます。						
		オフ	この機能は働きません。						
	Play Back CTL	PBC(プレイバ	ックコントロール)対応のビデオCDのとき設定します。						
		オン	メニュー画面で項目や番号などを選んで再生することができます。						
そ		オフ	PBCは働きません。						
の他な	Black Level	再生画像の黒レ お好みで設定し	ベルを、お好みの画質、テレビの性能に沿って設定します。 てください。						
メ  ニ		OIRE	拡大したグレイスケールになります。						
ᄀ		7.5IRE	標準グレイスケールになります。						
	DivX(R) 認証		ビスを利用するときには認証コードが必要です。本機の認証コードが						
		確認できます。							
		詳しくは www.d	divx.com/vod をご覧ください。						

#### スクリーンセーバーについてー

長い時間、テレビ画面に静止画を映していると、テレビ 画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうこ とがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー 機能です。

DVD設定メニュー表示中、停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作しないと、画面が暗くなります。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の画面に戻ります。

●スクリーンセーバー機能は、ビデオのときは働きません。

## DVDプレーヤーの設定をする(つづき) DVD



## 言語コード一覧

#### 〈言語コード一覧〉

言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード
アプハジア語	6566	フィジー語	7074	リンガラ語	7678	シンハリー語	8373
アファル語	6565	フィンランド語	7073	リトアニア語	7684	スロバキア語	8375
アフリカーンス語	6570	フランス語	7082	マケドニア語	7775	スロベニア語	8376
アルバニア語	8381	フリジア語	7089	マダガスカル語	7771	ソマリ語	8379
アムハラ語	6577	ガリシア語	7176	マライ語	7783	スペイン語	6985
アラブ語	6582	グルジア語	7565	マラヤーラム語	7776	スーダン語	8385
アルメニア語	7289	ドイツ語	6869	マルタ語	7784	スワヒリ語	8387
アッサム語	6583	ギリシャ語	6976	マオリ語	7773	スウェーデン語	8386
アイマラ語	6588	グリーンランド語	7576	マラッタ語	7782	タガログ語	8476
アゼルバイジャン語	6590	グアラニー語	7178	モルダビア語	7779	タジク語	8471
バシキール語	6665	グジャラト語	7185	モンゴル語	7778	タミール語	8465
バスク語	6985	ハウサ語	7265	ナウル語	7865	タタール語	8484
ベンガル語	6678	ヘブライ語	7387	ネパール語	7869	テルグ語	8469
ブータン語	6890	ヒンディー語	7273	ノルウェー語	7879	タイ語	8472
ビハール語	6672	ハンガリー語	7285	オーリヤ語	7982	チベット語	6679
ブルターニュ語	6682	アイスランド語	7383	パンジャブ語	8065	ティグリニア語	8473
ブルガリア語	6671	インドネシア語	7378	パシュト語	8083	トンガ語	8479
ビルマ語	7789	インターリングア語	7365	イラン語	7065	トルコ語	8482
ベロルシア語	6669	アイルランド語	7165	ポーランド語	8076	トルクメン語	8475
カンボジア語	7577	イタリア語	7384	ポルトガル語	8084	トウィ語	8487
カタロニア語	6765	日本語	7465	ケチュア語	8185	ウクライナ語	8575
中国語	9072	ジャワ語	7487	ラエト語	8277	ウルドゥー語	8582
コルシカ語	6779	カンナダ語	7578	ルーマニア語	8279	ウズベク語	8590
クロアチア語	7282	カシミール語	7583	ロシア語	8285	ベトナム語	8673
チェコ語	6783	カザフ語	7575	サモア語	8377	ボラビュック語	8579
デンマーク語	6865	キルギス語	7589	梵語	8365	ウェールズ語	6789
オランダ語	7876	韓国語	7579	スコットランド・ゲール語	7168	ウォロフ語	8779
英語	6978	クルド語	7585	セルビア語	8382	ホサ語	8872
エスペラント語	6979	ラオス語	7679	セルボクロアチア語	8372	イディッシュ語	7473
エストニア語	6984	ラテン語	7665	ショナ語	8378	ヨルバ語	8979
フェロー語	7079	ラトビア語	7686	シンド語	8368	ズール一語	9085

## DVDプレーヤーの基本操作



ここでは、主にリモコンのボタンを使っての操作説明をします。本体に同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。

#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

#### DVD を操作する場合

◆本機の電源を「入」にします。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(☞12ページ)。

リモコンの **[DVD]** を押 します。

- ◆本体表示窓に DVD を表示します。
- 本 体 の [DVD/VHS] でも切り換えられます。

### オープニング画面について

●電源が「入」になると、 テレビ画面に自動的に オープニング画面が表示 されます。



## ディスクを入れる/取り出す

### [開/閉(▲)]を押す

ディスクトレイが出てきます。ディスクトレイの 円形部分に沿うように正しくディスクを置きます。





開/閉(▲)ボタン

- ●8 センチディスクは内側の凹部に置きます。
- ●両面ディスクのときは、再生したい面を下にして、ディスクトレイに入れます。
- ●もう一度 [開/閉(▲)] を押すとディスクトレイが閉まります。ディスクによっては再生が始まります。
- 電源「切」のときでも、本体の
- [開/閉(▲)] を押すと、ディスク
- トレイが出てきます。



また、ディスクの種類によって、使えない機能もあります。ここでは、機能ごとに次のマークを示し、 どの種類のディスクで操作ができるのかをお知らせ しています。

例:オーディオ CD 以外で使える機能のとき



### 再生する



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

**[DVD]** を押します。 ● 本体表示窓に DVD を表示します。

### [再生(▶)]を押す

ディスクの最初から再生が始まります。 リジューム再生によっては、前回の続きが再生されることもあります(**r☞ 56** ページ)。

#### 本体表示窓

## 

#### メニューが表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画面 が表示されることがあります。( 📭 **58** ページ)



ディスクによっては、ディスクトレイが閉まると自動 的に再生が始まります。



- 電源プラグを差し込んだあと約30秒間は、ディスク 挿入などの操作はできません。
- ディスクを取り出すときは、ディスクが出終わるまで さわらないでください。また、ディスクが挿入口から 出た状態のままディスクを放置しないでください。
- CPRM に対応しておりませんので、コピー制限がかかった番組の再生はできません。

## DVDプレーヤーの基本操作(つづき)



### 再生を停止する



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

### 早送り/早戻し再生をする



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中に

### [停止(■)]を押す

再生が停止します。

[ 再生 (▶)] を押すと、記憶された位置から続きが再生されます(リジューム再生)。

#### 位置の記憶を取り消すには

- 停止中に「停止(■)] を押す
- 雷源を「切」にする



- PBC対応のビデオCDや、記憶された位置によっては、記憶されている再生位置よりも手前、または後から再生されることがあります。
- 再生位置と一緒に、そのとき設定している音声言語、 字幕言語、アングルも記憶されます。
- DVD ビデオのメニュー画面表示中やビデオ CD の PBC メニュー画面が表示されているときは、再生位 置が記憶できないことがあります。

#### 再生中に表示されるマークについて -

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビ画面に一時的に表示されることがあります。

・本機やディスクで禁止、または対応していない 操作を行ったときに表示されます。このマーク が表示されなくても、操作ができないことがあ りますのでご注意ください。

■ : 再生を開始すると表示されます。

□ : 一時停止(☎57 ページ) すると表示されます。

【】 □ : スローモーション再生(I☞ 57 ページ) をすると表示されます。

■ : 停止すると表示されます。

#### 再生中に

#### [◄◄] または[▶▶] を押す

「▶▶〕を押すと早送りになります。

● 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。



(早送り):





(早送り):

**▶** ×2 **→ ▶** ×4 **→ ▶** ×8

[◄◄] を押すと早戻しになります。

● 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。



(早戻し):





(早戻し):

**◄◄**×2 **⇒ ◄◄**×4 **⇒ ◄◄**×8

通常の再生に戻すには、「再生 (▶)] を押します。



早送り/早戻し再生中は、音声が出ません。オーディオCDでは、音声が断続的に聞こえます。



## 一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生する(スロー)



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCI

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中に

### [一時停止(Ⅱ)]を押す

再生が一時停止します。

#### 画像を 1 コマずつ送る(コマ送り)

#### 一時停止中に

#### [一時停止(Ⅱ)]を押す

ボタンを押すごとに静止画像が次のフレームに進みます。

● 本機では、逆方向のコマ送りはできません。

## スローモーション再生する

#### 再生中に

## [◄◄] または [▶▶] を押す

- [▶▶]を押すと順方向のスローモーション再生になります。
- 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。(順方向):

 $| \triangleright 1/7 \rightarrow | \triangleright 1/6 \rightarrow | \triangleright 1/4 \rightarrow | \triangleright 1/2$ 

- [◄◄] を押すと逆方向のスローモーション再生になります。
- 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。(逆方向):
- $\blacktriangleleft$  1/7  $\Rightarrow$   $\blacktriangleleft$  1/6  $\Rightarrow$   $\blacktriangleleft$  1/4  $\Rightarrow$   $\blacktriangleleft$  1/2
- DVDビデオ以外のディスクでは、逆方向のスロー モーションは働きません。

通常の再生に戻すには、[**再生(▶)**]を押します。



● スローモーション再生中は、音声が出ません。

### 見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ

前後のタイトル / チャプター(DVD ビデオ)やトラック(オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD)の頭にスキップすることができます。



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

DVD ビデオ :再生中に、オーディオ CD : 停止 中または再生中に、ビデオ CD / スーパービデ オ CD : 停止中または PBC オフで再生中に

#### [|◀◀] または [▶▶|] を押す

[▶▶] をくり返し押すと、先のチャプター / トラックに進みます。

[┥┫] をくり返し押すと、前のチャプター / トラックに戻ります。

現在再生しているチャプター / トラックの頭に戻す には、1回だけ [◄◄] を押します。



- DVD ビデオや PBC 機能(ISS 59 ページ)対応 ビデオ CD によっては、この機能を使えないも のもあります。
- か表示されたときは…
   押した番号のタイトルあるいはトラックが収録されていません。

## DVDプレーヤーの基本操作(つづき)



### メニューから再生する

DVD ビデオのメニューや、ビデオ CD/ スーパービデオ CD の PBC(プレイバックコントロール)を使って、タイトル、チャプターまたはトラックを指定し、再生することができます。

### DVD ビデオのメニューから選ぶ

DVD ビデオには、一般にメニュー画面が収録されています。メニュー画面の内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。





[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### DVD ビデオ: いつでも

- [DVDメニュー]を押す
  - ディスクのメニュー画面が表示されます。
- **2** [▲/▼/◀/▶]を使って見たい映像や項目を選び、[決定]または[再生(▶)]を押す
  - ●選択したところから再生されます。

例:





- [DVDメニュー]を押して○が表示された ときは・・・ そのディスクにメニュー画面自体が収録され
- ていません。 ● 停止中は、[DVD メニュー] は働きません。
- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされたディスクでも、再生するディスクによってはディスクのメニュー画面にその内容(タイトル)が、表示されない場合があります。

## DVD-RW(VRモード)ディスクを再生する

DVD-RW (VRモード) のディスクを再生することができます。





[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

- **介** ディスクを入れる
  - 自動的に再生が始まります。
- [DVDメニュー]を押す
  - リストメニューが表示されます。



**③** [▲/▼]でタイトルを選び、[決定] または[再生(▶)]を押す

停止するには

[停止(■)] を押します。




- CPRM には対応しておりませんので、コピー制限がかかった番組の再生はできません。
- DVD-R(VRモード) のディスクは再生できません。
- ディスクによっては、再生できない場合があります。
- ディスクによっては、番号(01、02・・・)右側の欄が空欄になったり、文字化けして表示されることがあります。



### ビデオ CD のメニューから選ぶ

PBC が記録されたビデオ CD/ スーパービデオ CD を再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてテレビ画面に表示されます。このメニュー画面から、見たいところを選ぶことができます。



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### メニュー画面が表示されたら

## 数字 [O ~ 9] を使って見たいトラックの番号を指定する

選んだ番号のトラックが再生されます。

● 1 ケタの場合は最初に [O] を押します。

#### メニュー画面に戻るときは

[リターン]を押す

## テレビ画面上に[次へ]または[前へ]などと表示されているときは

- [▶▶1] を押してメニューの次のページへ進みます。
- [|◀◀] を押してメニューの前のページへ戻ります。
- 操作方法はディスクにより異なります。

### ビデオ CD/ スーパービデオ CD の PBC 機能をオン / オフするには

DVD 設定メニューの**「その他」→「Play Back CTL」**でオン/オフを設定します (☎**53** ページ)。

#### プレイバックコントロール (PBC) について

ビデオ CD/ スーパービデオ CD のプレイバックコントロール (PBC) では、いくつかの階層に分けられて収録されたディスクの内容を、画面の指示にしたがって、再生することができます。


PBC対応ディスクを再生すると、通常は最初のメニュー 画面が表示されます。そこで画面に表示された項目や番 号を選んで、見たいところを再生したり、次の画面に進 んだりすることができます。

本機では、PBC対応のディスクでも、PBCを使わずに 収録されたトラックを連続して再生することができます。

また、PBC対応ディスクは、動画の4倍以上の解像度を持つ高精細な静止画を収録することもできます。

## ディスク情報を表示する・変更する

再生中または一時停止中に、ディスク情報を表示できます。また、お好みの設定に変更することもできます。



#### DVD オーライオ ビデオ スート デオ CD CD ビデオ

「DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中または一時停止中に

## ● [画面表示]を押す



●表示項目はディスクによって異なります。

### **2** [▲/▼]で項目を選び、[◀/▶]で 設定内容を変更する

## XE)

● ディスク情報を表示したあと数秒間何も操作をしないと、ディスク情報の表示は消えます。

## DVDプレーヤーの便利な機能




## DVDを高画質で楽しむ

テレビに D1 / D2 / D3 / D4 端子入力があるときは、本機の D1/D2 映像出力端子とつなぐとより高画質で楽しむことができます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力 (ビデオ 1 など) を選んでください ( $\mathbf{re}$  12 ページ)。

## 本機と D 端子付きテレビの映像/音声端子を接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。



接続後、DVD設定メニューの「表示メニュー」で次の設定をしてください。

使用する映像出力の設定をします。

**D1/D2 映像出力端子のとき**:「ビデオ切換」で「YPbPr」を選びます。 **S 映像出力端子のとき**:「ビデオ切換」で「S-VIDEO」を選びます。

◆お使いのテレビに合わせて設定します。

**ワイドテレビ (16:9) を接続しているとき**:「画面アスペクト」で [16:9] を選びます。 **通常のテレビ (4:3) を接続しているとき**:「画面アスペクト」で [4:3] を選びます。

「4:3」を設定したときは、「画面モード」で「レターボックス」または「パンスキャン」を選びます。

詳しくは、52ページをご覧ください。



#### D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

コンポーネントビデオコードおよび音声コードを接続してください。

#### ワイドテレビをお持ちのかたへ

画像サイズの判別をするために、本機とテレビの接続は、D端子で接続することをおすすめいたします。

- DVD 専用出力端子は、VHS 側の映像信号/ 音声信号を出力しません。
- 本機のS映像端子は、S1/S2出力に対応していません。
- S端子、D端子およびコンポーネント端子は、 同時に接続しないでください。どれか1つの コードのみ接続してください。



## スキャンモードを切り換える

本機のスキャンモードは、お買い上げ時は「インターレース」に設定されています。

プログレッシブスキャン対応テレビと本機の D 映像端子で接続したときに、スキャンモードをプログレッシブ方式で楽しむことができます。



[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

## 音声言語/音声を選ぶ(音声)

DVD ビデオやビデオ CD/ スーパービデオ CD の中には複数の音声言語 / 音声が収録されているものがあります。それらの中から希望する音声言語 / 音声を選ぶことができます。



DVD ビデオ

オーディオ CD



「DVDIを押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 停止中または再生中に

- ♠ [設定メニュー]を押す
  - 言語メニュー画面が表示されます。
- [▲ /▼]で「表示」を選び、[▶]を押す
- **③** [▲ /▼]で「プログレッシブ」を選び、[▶]を押す
- - ●本体表示窓に [P] を点灯します。
- 「設定メニュー」を押す
  - ●設定終了です。

#### インターレース方式に戻すには

同じ手順で「オフ」を選びます。

●本体表示窓の[P] が消灯します。



- 表示メニューの「ビデオ選択」が「S-VIDEO」 のときは、「プログレッシブ」を選ぶことが できません。「YPbPr」に設定してください。
- ●「プログレッシブ」が「オン」のときでも VHS/DVD 共通の映像出力端子からは、「イ ンターレース」で出力されます。

#### 再生中に

#### [音声] をくり返し押す

ボタンを押すごとに、音声言語 / 音声が切り換わります。


例:DVD ビデオのとき



例:ビデオ CD のとき



例:スーパービデオ CD のとき



(スーパービデオ CD には 2 種類のステレオ音 声が録音されているものがあります。)

#### 現在の音声設定を確認するには

[音声]を一回押す

## DVDプレーヤーの便利な機能(つづき)





- 音声の切り換えは、ディスクに収録されていない 音声言語 / 音声については、ご使用になれません。

#### 音声言語の表記について -

言語コードで表示されたときは、言語コード ( 🖙 **54** ページ ) をご確認ください。

### 字幕を切り換える(字幕)

DVD ビデオ / スーパービデオ CD の中には、複数の字幕言語が収録されているものがあります。それらの中から希望する言語を選びます。









[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

## 再生中に



### [字幕]を押す

● 字幕言語ウインドウが表示されます。

## **2**

## [▲/▼]を押して字幕言語を選ぶ



#### 字幕を消すには

[字幕]を押して「オフ」を選ぶ



- 字幕の切り換えは、ディスクに収録されていない言語については、で使用になれません。

#### 字幕言語の表記について

言語コードで表示されたときは、言語コード(🖙 **54** ページ)をご確認ください。

## アングルを切り換える(アングル)

DVD ビデオの中には、複数のアングルが収録されているものがあります。それらの中から希望するアングルを選びます。









[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

### 再生中に



## [アングル]を押す

●ボタンを押すごとに、アングルが切り換わります。

## 2

[▲/▼]を押して字幕言語を選ぶ



### 現在のアングルを確認するには [アングル]を一回押す



複数のアングルが収録されていないディスクでは、アングルの切り換えはできません。



## くり返し再生する(リピート再生)

再生中の映像や音楽をくり返して再生することができます。



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

DVD ビデオ:再生中に、オーディオ CD:停止 中または再生中に、ビデオ CD/スーパービデ オ CD:停止中または PBC オフで再生中に

#### [リピート] をくり返し押す

●ボタンを押すごとに、次のようにモードが切り換わります。



チャプター : チャプターのリピート再生 トラック : トラックのリピート再生 タイトル : タイトルのリピート再生 全体 : 全トラックのリピート再生 オフ : リピート再生のモードの解除

## 順不同に再生する(ランダム再生)

ディスク上の全トラックを順不同(ランダム)に再生することができます。



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオ CI

**[DVD]** を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中または一時停止中に

### [ランダム]を押して「ランダム」を表示する

ランダム再生をやめるには

「**ランダム**]を押して「ランダム」表示を消します。

## 画面を拡大する(ズーム)

画面上のお好みの場所を拡大して見ることができます。





[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中または一時停止中に

## O [

#### [ズーム]を押す

画面が拡大されます。

● ボタンを押すごとに、アングルが切り換わります。

200% → 400% → 900% — (ズームオフ) ←





## **2** [▲/▼/◀/▶]を押して拡大したい部分を選ぶ

ズームを解除するには メニューが消えるまで [ ズーム ] を押す




- ▼ズームはタイトル/チャプターが変わると元に戻ります。
- ・拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレることがあります。

## DVDプレーヤーの便利な機能(つづき)



## 指定した区間をくり返し再生 する(A-Bリピート再生)

再生中の映像や音楽を設定した範囲だけのくり返し 再生ができます。



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

#### 再生中に

- くり返し再生する始点で [リピート (A-B)] を押す
  - ② A を表示します。
- くり返し再生する終点で [リピート (A-B)] を押す
  - **②** A-B を表示します。
  - 始点・終点の範囲を繰り返し再生します。


A-B リピート再生を終了するには

[リピート (A-B)]を押す

**●「オフ」**を表示します。

## 見たい位置を設定して頭出し する(マーカーサーチ)

お好みのシーンにマークを設定してマークの位置で 頭出しできます。



# | DVD | たが | たが | たが | たが | にがの | | しかの | を押します。 ● 本体表示窓に DVD を表

示します。

#### 再生中に

マークを設定する

- お好みのシーンで [マーカー] を押す
  - ●画面に数字が表示されます。
  - 9 個までマークの設定ができます。

#### 頭出しをする

- ▲ [サーチ] を押す
  - ●画面上部に数字が表示されます。
- 数字[0~9] で見たいシーンの数字を入力する
  - 選んだ数字の位置から頭出し再生します。

#### マークを取り消す

- [サーチ]を押す
- **②**[◄/▶]で取り消す番号を選ぶ
- (取消し)を押す

## MP3 / JPEGディスクを再生する DVD



MP3/JPEGディスクやファイルについては10ページをご覧ください。

#### MP3/JPEGコントロール画面について

MP3/JPEGディスクを入れるとコントロール 画面が表示されます。

コントロール画面でMP3/JPEGの基本操作を することができます。

MP3ファイルとJPEGファイルが混在するディ スクのときは、**[タイトル]**を押して再生するファ イルを選んでください。押すごとに画面が切り換 わります。

## MP3ディスクを再生する





#### [DVD] を押します。

- ●本体表示窓に DVD を表 示します。
- WMA ファイルも再生で きます。

## ▲MP3ディスクを入れる

• MUSICコントロール画面が表示されます。



## 2 [▲ / ▼] をくり返し押してグルー プを選び、「決定]を押す

- トラックが表示されます。
- 、[▲/▼]をくり返し押してトラッ クを選び、「決定]または[再生(▶)] を押す
  - 再生が始まります。

#### 早送り/早戻し再生するには 再生中に [◀◀] または [▶▶] を押します

[▶▶]を押すと早送りになります。

● 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

**>>** ×2 **>> >>** ×4 **>>** ×8

[◄◄]を押すと早戻しになります。

● 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

**◄◄**×2 **⇒ ◄◄**×4 **⇒ ◄◄**×8

#### 前後のトラックにスキップするには [I◀◀] または [▶▶I] を押します

他のグループに移動するには

[▲]を押して 🖭 を選び、[決定]を押します。

[▲ /▼]でグループを選び直すことができます。

#### 演奏を一時停止するには [一時停止(Ⅱ)]を押します

演奏を途中でやめるには [停止(■)]を押します



- ディスクの特性によって、再生までの読み取り時間が長 くなることがあります。
- 現在の演奏経過時間以外の時間情報は表示されません。
- DVD設定メニューを変更したあとは、ディスクトレイ を開閉してディスクを再度読み込ませてください。
- トラック情報があるときに[画面表示]を押すと、情報 が画面に表示されます。
- ファイル名の漢字や全角アルファベットの文字のみ表 示できません。

## MP3 / JPEGディスクを再生する(つづき) DVD



## 選んだ順番に再生する(プログラム再生)



## MP3 ディスク

#### [DVD] を押します。

- 本体表示窓にDVDを表 示します。
- WMA ファイル・オーディ オ CD もプログラム再生 できます。

## MP3ディスクを入れる

• MUSICコントロール画面が表示されます。

## [プログラム]を押す

● コントロール画面右上に **(E)** マークを表示します。

### 「▲ / ▼]でトラックを選び、「決定] を押す

- 選んだトラックが画面右の「プログラム |に表示さ
- 3をくり返して他のトラックを「プログラム」に追 加します。

## [▶]を押して「プログラム」に移動する

## [▲ / ▼]で01番目の曲を選ぶ

• 途中を選ぶと途中以降の曲が対象になります。

## [再生(▶)]または[決定]を押す

- 選んだ順番に再生されます。
- 選んだトラックの再生がすべて終了すると再生を 終了します。

#### プログラム再生を停止するには

[停止(■)]を押します。

#### プログラムから消去するには

[▶]を押してから[▲ / ▼]で消去するトラックを選 び、[取消し]を押します。

プログラムをすべて消去するには 「オールクリア」を選び、[決定]を押します。

- プログラム再生は (E) マークが表示されているときに 設定できます。
- 電源を切ったり、ディスクを取り出すとプログラムは消 去されます。
- トラック情報があるときに「画面表示」を押すと、情報が 画面に表示されます。

## JPEGディスクを再生する





#### [DVD] を押します。

●本体表示窓に DVD を表 示します。

## JPEGディスクを入れる

● PHOTOコントロール画面が表示されます。



- MP3ファイルとJPEGファイルが混在するディ スクのときは、[タイトル]を押してPHOTOコント ロール画面に切り換えます。
- [▲ / ▼] をくり返し押してグルー プを選び、「決定]を押す
  - ファイルが表示されます。
- [▲ / ▼]をくり返し押してファイ ルを選び、「決定]または[再生(▶)] を押す
  - 選んだファイルの静止画再生が始まります。



#### 前後のファイルにスキップするには [I◀◀]または[▶▶I]を押します。

#### 画像を回転させるには

「▲1を押す→左に90°回転します。

[▼]を押す→右に90°回転します。

画面下の操作説明バーを消すには [リターン(♂)]を押します。 もう一度押すと表示します。

#### 他のグループに移動するには

[停止(■)]を押してから[▲]で 🗈\_ を選び、[決定] を押します。[▲ / ▼]でグループを選び直すことが できます。

#### PHOTOコントロール画面を表示するには 「停止(■)]を押します。



- ディスクの特性によって、再生までの読み取り時間が長くなることがあります。
- ◆ JPEG以外のファイルはPHOTOコントロール画面には表示されません。
- DVD設定メニューを変更したあとは、ディスクトレイを開閉してディスクを再度読み込ませてください。

### ファイルを連続再生する(スライドショー)

JPEG画像を指定したスピードで連続再生できます。 (スライドショー再生)





[DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

## JPEGディスクを入れる

- PHOTOコントロール画面が表示されます。
- MP3ファイルとJPEGファイルが混在するディスクのときは、「タイトル」を押してPHOTOコントロール画面に切り換えます。

## ② [▲ /▼]で最初に再生するファイルを選ぶ

## **3** [▲ / ▼ / ◀ / ▶]で **▶** を選ぶ

## ⚠ [◀/▶]で再生するスピードを選ぶ

- > → 約 13 秒間表示します。
- >> → 約8秒間表示します。
- >>> → 約5秒間表示します。

## ⑤ [▲ /▼]で ■ を選び[決定]を押す

選んだファイルからスライドショー再生が始まります。

#### スライドショー再生を途中でやめるには [停止(■)]を押します。

● PHOTOコントロール画面が表示されます。

#### フォトミュージック機能について

MP3 ファイルが混在したディスクでは、音楽を聴きながら JPEG 画像のスライドショー再生ができます。手順**⑤**で □ 元 を選び [決定] を押します。

画像を見ながらお好みの音楽を聴きたいときは、プログラム再生(☞66ページ)の手順①~③でプログラムをしてください。
 そのあと上記の操作をします。

### トラックを直接指定して再生する

再生するトラックを数字ボタンを使って、直接指定 することができます。

選んだトラックから再生が始まります。





[DVD] を押します。

- 本体表示窓に DVD を表示します。
- WMA ファイル・オーディ オ CD も再生できます。

### コントロール画面表示中または再生中に

数字[0~9]を押してトラックを選ぶ

## MP3 / JPEGディスクを再生する(つづき) DVD



## くり返し再生する(リピート再生)

トラックまたはディスク全体をくり返し再生するこ とができます。



[DVD] を押します。

- ●本体表示窓に DVD を表 示します。
- WMA ファイル・オーディ オCDもリピート再生で きます。

## 画面を拡大する(ズーム)





[DVD] を押します。

●本体表示窓に DVD を表 示します。

#### 再牛中に

#### [リピート]を押して[トラック]または「全 体」を表示する

トラック:トラックのリピート再生

:ディスク全体

表示なし:リピート再生のモードの解除

#### リピート再生のモードを解除するには

[リピート]をくり返し押してコントロール画面のリ ピート表示を消します。

#### リピート再生をやめるには

[停止(■)]を2回押します。

## 順不同に再生する(ランダム再生)

フォルダ内の全トラックを順不同(ランダム)に再生す ることができます。



## MP3 ディスク

[DVD] を押します。

- ●本体表示窓に DVD を表 示します。
- ●WMA ファイルもランダ ム再生できます。

#### 再生中または一時停止中に

## [ランダム]を押して「ランダム」を表示する

#### ランダム再生をやめるには

[ランダム]を押して「ランダム」表示を消します。

[ズーム]を押して再生中の画像を拡大してみること ができます。

ボタンを押すごとに、倍率が3段階で変化します。

- ●スライドショー再生中の画像を拡大表示するとき は、画像全体が表示されたときに一時停止してか ら、拡大してください。
- ●詳しくは、63ページの「画面を拡大する(ズーム)」 をご覧ください。



## DivXディスクの再生

DivXファイルが再生できます。





#### [DVD] を押します。

◆本体表示窓に DVD を表示します。

- DivXディスクを入れる
  - MOVIEコントロール画面が表示されます。
- ② [▲ /▼]をくり返し押してグループを選び、「決定]を押す
- 【▲ /▼]をくり返し押してファイルを選び、[決定]または[再生(►)]を押す
  - 再生が始まります。

#### 停止するときはには

[停止(■)]を押します。

● MOVIEコントロール画面に戻ります。

#### MP3やJPEGファイルの混在したディスクの ときは

[タイトル]をくり返し押して、MOVIEコントロール 画面に切り換えます。

#### 他のグループに移動するには

[▲]を押して 📭 を選び、[決定]を押します。

[▲ / ▼] でグループを選び直すことができます。

#### DivXファイルについて

本機とDivXディスクとの互換性は次のとおりに制限されています。

- DivX ファイルの可能な解像サイズは 720 × 576(W × H) 以下です。
- CD-R / RW にファイルを記録するときは、フォーマットを「ISO9600」にしてください。また、ファイナライズしてください。
- ファイル名は、半角英数字にしてください。
- DivX ファイル中に表示不可能なコードがあれば、「」」で表示されます。
- フレームレートが30フレーム以上のときは、本機が 正常に動作しないことがあります。
- ●ビデオとオーディオ構造が交互に記録されていないときは、ビデオまたはオーディオのどちらかが出力されます。
- 日本語での字幕は表示しません。

再生可能な DivX ファイル

[.avi]、[.mpg]、[.mpeg]


再生可能な Codec フォーマット

## DVD側からビデオ側へダビングする DVD



## DVDビデオをビデオテープにダビングする

DVDビデオレコーダーなどで録画したDVDビデオを接続不要で簡単にダビングできます。





- 録画用のテープを入れておきます。
- ダビングしたい DVD ビデオを入れておきます
- [VHS]を押す
  - ◆ 本体表示窓にVCRを表示します。
- 録画を始める位置で停止する
- [DVD]を押す
  - 本体表示窓にDVDを表示します。
  - DVDが再生開始しているか確認してください。再 生していない場合は[再生(▶)]を押してください。

- 4 ダビングを開始したい場面で [一時停止(Ⅲ)]を押し、一時停止に する。
- [録画(●)]を押す
  - ダビングを開始します。
  - ダビングが終了したら[停止(■)]を押します。 DVD/VHSが同時に停止します。



• 本機はマクロビジョン方式のコピーガードに 対応しています。コピー禁止信号が入っている ディスクは、ビデオテープに録画できません。 本体の表示窓に「Lock」が表示されます。 また、画面に「このディスクはダビングでき ません」が表示されます。

## オーディオ機器とつなぐ



## 本機とドルビーデジタルデコーダーまたはDTS内蔵アンプをつなぐ

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

#### 本機側 アンプ ドルビーデコーダー または DVDCR DVDCR DVDCR PFEsti DTSデコーダー 内蔵アンプ .. O O z DVDIII DVDIIII DVDIIII PCM/ ZNJ-A デジタル音声 出力端子へ 光デジタル 音声入力端子へ 光デジタルケーブル(別売) **∭**D--= または

• ドルビーデジタルデコーダーや内蔵のアンプを接続する場合は、DVD 設定メニューの「オーディオ → Dolby デジタル出力」を「Bitstream」にしてください。(☞ 53 ページ)

同軸ケーブル(別売)


● DTS デコーダーや内蔵のアンプを接続する場合は、DVD 設定メニューの「オーディオ ➡ DTS 出力」を 「Bitstream」にしてください。(☞ 53 ページ)

## オーディオ機器とつないでダビングするのツロ



## 光デジタル音声出力でデジタル録音する

コピー禁止処理のされていないCDの音声をMDなどにデジタル録音できます。



### 本機 DVD 側 (再生)



- ダビングしたいディスクを本機に入れます。
- DVD設定メニューで「オーディオ→Dolbyデ ジタル出力 |を「PCM」に設定します。(**☞53**
- [DVD]を押してDVDに切り換え、 再生する
- 📭 録音を開始したい部分で [一時停止(Ⅱ)] を押す
  - 録音開始位置より少し前まで早戻ししてから一時 停止してください。

### 他の機器 (MD) 側 (録音)



- 録音用の MD を入れておきます。
- 詳しい接続方法については、お使いの機器の取 扱説明書をご覧ください。

- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 録音一時停止状態にする

**5** [再生 (▶)] を押す

3 録音を始める

# 別売品のご案内

## 映像/音声用接続コード








S映像コード

VC-S120E (2m)

·S端子の接続





# アンテナコード

希望小売価格 2,730円(税込)



# 映像/アンテナコード用変換アダプター



**VZ-71A** 希望小売価格 **630円**(税込)

# 故障かな?と思ったら(ビデオ側)



本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、 動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ	
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか? ●本体の電源ボタンを押すと、本体表示窓に「SAFE」と表示されませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。	19 50	
	リモコンが働かない	<ul> <li>リモコンを受光部に向けて約8m以内で障害物を避けてお使いください。</li> <li>電池を交換してください。</li> <li>電池の極性(⊕、⊖)が違っていませんか?</li> <li>電池を正しく入れ直してください。</li> <li>リモコン受光部への直射日光をさえぎってお使いください。</li> </ul>	23 23 23	
	自動的に電源が切れる	●設定メニューの「モード設定 → オフタイマー」が「2 時間」 または「6 時間」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、2 時間または 6 時間後に自動的に電源が切れます。	37、47	
	テープが入らない	●正しい向きで入れてください。	38	
	再生をやめても、ビデオ内部 から動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内 部のドラムは再生終了後約5分間は回転しています。故障 ではありません。	_	
	カウンター表示が進まない	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が進みません。	_	
_	<ul><li>リモコンが働かない</li><li>●リモコンコード (A/B/C) が合っていますか?</li><li>●電池が消耗していませんか?</li></ul>			
般	ダビングできない	●正しい外部入力「L1」または「F1」を選んでいますか?	48	
	ダビング時、本機で再生する とオンスクリーンの文字が録 画される	●設定メニューの「モード選択 <b>→</b> オンスクリーン/ガイド」 を「切」にしてください。	37	
	自動時刻調整が働かない	●地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更 したときは、「自動時刻調整チャンネル設定」のチャンネル も変更してください。	25	
	テレビに番組が出ない	●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認ください。 ●映らないときは、「地域番号で設定する」でお近くの地域番号をためしてください。	18、25 25	
		●放送局をひとつずつ設定してください。 ●テレビの空きチャンネル(1 チャンネルまたは 2 チャンネル)で見たいときは、市販の RF コンバーターをお買い求めください。	<b>32</b> _	
		●アンテナの受信形態を確認して、別売の「分波器」 または 「混合器」をご使用ください。	18	
	設定メニュー画面が出ない	●テレビと本機の接続が合っていますか? ●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ 1」/「ビ デオ 2」などに切り換えてください。	19 12	
		テレビの取扱説明書のビデオデッキ接続の方法などをもう 一度ご確認ください。	_	



	症状	処 置	参照 ページ
	ハイファイステレオの音声が 出ない	●モノラルビデオデッキやモノラル音声のビデオカメラで録 画したテープを再生してもハイファイステレオ音声は出ま せん。	_
	日本語と外国語が同時に聞こ える	●[ 音声 ] で聞きたい音声を選んでください。	46
	テレビに映像が出ない	●テレビ側での入力を切り換えましたか? 映像 / 音声入力端子付テレビ (AV テレビ ) と接続している ときはテレビの入力切換を「ビデオ 1」、「ビデオ 2」など にします。	12
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出る ときは、トラッキング調整を行います。	45
生		●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことが あります。	45
		●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のクリーニングテープ TCL-SD で掃除してください。	8
	早送り / 巻戻し再生中、静止 画再生中に映像が乱れる		_
	テレビ画面に「取扱説明書の (困った状態になったとき(再生))をご覧ください」と表示される	●別売りのクリーニングテープ TCL-SD で掃除してください。	_
	録画できない	●カセットのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	41
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネ ルを受信できるようにチャンネル設定してください。	32
	録画予約ができない	●日付と時刻を設定してありますか? ●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてく ださい。	35 35
		●カセットのツメがついていますか? ●本体表示窓の ② は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。	41 42、43 44
録		●停電があったときは正しく動作しません。 ●本機の電源が「切」や DVD 側が選択されているときは、 予約ができません。	_ _
画	本体表示窓の「〇〇」が点滅する	●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れ てください。	41
	本体表示窓に「:」 を表示している	●停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。 故障ではありません。	35
	予約の録画が始まるまでの 間、テープを見たい	●電源を入れてください。	
	予約の録画中に止まって電源 が切れている	●テープの終わりまで録画すると、自動的にカセットが停止 し、電源が切れます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のある テープを入れてください。	_
	予約の録画中に停止するには	● [停止(■)]を押します。	_


# 故障かな?と思ったら(ビデオ側)



	症状	処 置	参照 ページ
	録画予約中、テレビ画面に「予 約がいっぱいです」と表示さ れる		44
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 ●予約 1 の終了時刻と予約 2 の開始時刻が同じときは、予約 2 の頭が少し欠けます。また、つなぎ目でノイズが出ること があります。	_
録画	予約の録画中に、誤って本体 の電源ボタンを押してしまっ たら	●予約の録画中に本体の[電源]を押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの[電源]を押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_
	G コード予約ができない	●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。 ●G コード番号が違っていませんか?正しい番号を入力して	35 42
		ください。 (過去の G コード入力はできません。) ●G コード入力後、録画したいチャンネルになっているか確 認してください。正しくないときは、チャンネルを変更し てください。	42

# 予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



# 故障かな?と思ったら(DVD側)



	症状	処 置	参照 ページ
	音が出ない	●正しく接続してください。 ●ディスクをクリーニングしてください。	19、60 11
音	音がひずむ	<ul><li>●ディスクをクリーニングしてください。</li></ul>	11
声	テレビの音声にくらべて、再 生中の音量が小さい	にしてください。ドルビーデジタルで収録されたディスク に限り、音量差が改善されます。	53
	映像が出ない	●映像コードを正しく接続してください。 ●テレビの入力選択が間違っている場合、正しい入力を選び 直してください。	_
映像	画面サイズがおかしい	●DVD 設定メニューの「画面アスペクト」および「画面モード」の設定をお手持ちのテレビに合わせて正しく設定し直してください。	52
	映像が乱れる、 白黒画面になる	<ul><li>●本機とテレビの間にビデオデッキを接続しているか、または本機をビデオー体型テレビに接続していませんか?</li><li>● 本機とテレビを直接接続してください。</li></ul>	1 1
	「ディスクの地域コードを チェックしてください」と表 示される	●本機とディスクのリージョン番号が異なっています。この ディスクを再生することはできません。	9
再	再生ができない	<ul><li>●ディスクを正しくセットし直してください。</li><li>●本機で再生できないディスクを再生しようとしています。ディスクを確認してください。</li><li>●暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって本機の内部に水滴がついているおそれがあります。電源を入れたまま放置し、数時間してからディスクを入れてください。</li></ul>	- <b>.</b>
生	音声言語 / 音声 / 字幕言語が 切り換えられない	●再生中のディスクに複数の言語が収録されていない可能性があります。 ●再生中のディスクが、[音声]ボタンと[字幕]ボタンの操作を受け付けていません。言語メニューで切り換えてください。	
	字幕が出ない	<ul><li>●再生中のディスクに字幕が収録されていない可能性があります。</li><li>●「字幕言語」設定が「オフ」になっています。「字幕言語」を正しく設定し直してください。</li><li>●A-B リピート中は字幕が正しく表示されないことがあります。</li></ul>	52 —
その	ディスクが取り出せない	●[開/閉(▲)]を押してディスクを取り出すときに、出てくる途中のディスクトレイに触れると出てこなくなる場合があります。このようなときは、電源を「切」にして再度 [開/閉(▲)]を押してください。	_
他	正しく動作しない	●雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれがあります。いったん電源を「切」にして電源プラグを接続し直してください。	

# ビクターサービス窓口案内



# ビクターサービス窓口案内

## ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名		拠点	名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
		北 海 道							千 葉								
北海	村	L 朝	₹S.C.	(011)898-1180	〒004-0005	札幌市厚別区	厚別東五	条1丁目2-29	千	葉	【出張	修理専門	】のご相談窓□	1			
	旭	<u>B</u> JI	IS.C.	(0166)25-2533	〒070-0035	旭川市5条通	17丁目	1439番地 1			東日本コ	1ールセンター	(03) 5803-2888	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-2	27
		北見	ls.s.	(0157) 25-8557	〒090-0037	北見市山下	町4-7-19	∍			【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓			
		釧路	§S.S.	(0154) 24-0797	〒085-0005	釧路市松浦	町3-3				Ŧ	葉S.C.	(043)202-0263	〒260-0013	千葉市中央[	区中央三	三丁目9-16
		帯広	s.s.	(0155) 24-4493	〒080-0806	帯広市東6条	南12-1	1					ľ ,		三井生	命千葉中	Þ央ビル1F
		函館	is.s. ∣	(0138)52-5324	〒040-0001	函館市五稜!	郭町4-16	6			柏	S.C.	(04) 7175-4322	<b>=</b> 277-0863	柏市豊四季	512-10-0	67
						函館五	<b>棱郭MF</b>	ビル1F			浦		(047) 353-6189		浦安市当代	島2-13-2	27
				東	北								東	京			
青 ;	計	5 本	ES C	(017) 723-2261		<b>善</b> 查古 柱 木 /	1-6-17		#	-	I HI ZE	- 依理市門	]】のご相談窓口				
	*   =	八戸		(017)723-2201		八戸市諏訪			甲	沢			(03)5803-2888		<b>工</b> 新月 津 史 a	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	0 10 07
		/\ /	3.3.	(0176)44-4321	1 031-0003	/ () 「	2-2-30						(U3)36U3-2666  、補修用部品】			ココル島	13-27
岩	三 虚	ž. 197	s.c.	(019) 637-0121	=020 0026	盛岡市津志	<del></del>	□ H 2 20			本		(03) 5684-8254			71500	+497 L 2 11 4 F
^ '	-	# Im	ا .o.	(019)037-0121	1 020-0030	2011年心	피더- 1	1 0 - 20			練		(03) 3684-8254				
秋日	日杉	ψ ==	s.c.	(018) 824-3189	=010 00E2	秋田寺山工		1			大	馬S.C. 田S.C.	(03) 3993-7520				
11/2 1	4   12			(0186) 43-0980				-				⊞5.С.	(03)5748-3701	T 146-0082	大田区池上二		10
宮	丸 化			(022) 287-0151		仙台市若林区		D # 017 10				700			プラムト		
<u> </u>	שור   א	Щ Г	13.6.	(022)207-0151	T984-0011	加口山石林区	Z/( ] 0)	日四町 /-13			八 ±	+S.C.	(042)646-6914	<b>⊤</b> 192 <b>-</b> 8620			
ш ;	3	山形	∮S.S.	(023) 642-0279	=000 0410	山瓜士松山	10 10				F 100 mt				日本ビクター(柞	*) 八土寸	- 上場 弗4棵
/ "ا	"	щ //:	/3.3.	(023)642-0279	T 990-2412	шиликш	5-12-10						[門】のご相談窓				
福	· 君	7 (1	JS.C.	(024) 952-6331	=000,0005	那山士担4 0	`						(03) 5631-2235	〒131-0041	墨田区八広3	五丁目1	1-1
伸	5 4	р д	15.6.	(024) 952-6331	T 963-0205	和川巾灰 1 €	,				セン:	ター24 グループ					
⊢				88 +	m /=	+.0			$\vdash$		נוו בכי	<i>) N )</i>	1+-				
L_	関東・甲信越											埼	玉				
新				】のご相談窓口					埼	玉			】のご相談窓口				
				(025) 241-4003			島2-13-	27					(03) 5803-2888			b当代息	2-13-27
				、補修用部品】							【お預	かり修理	、補修用部品】				
	亲			(025) 242-3431							大	宮S.C.	(048) 654-5241	〒331-0814	さいたま市北	区東大麻	龙町2-658-1
		長岡	S.S.	(0258) 24-8391	〒940-0012	長岡市下下	条2-136	6-1					神	奈 川			
長	} [t	出張修:	理専門	】のご相談窓口	1				2012	奈川	I HIZE	な 理 青 門	】のご相談窓口				
	東	日本コール	センター	(026) 221-7607	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-	27	14.2	75/II			(03) 5803-2888		千 <u>世</u> 周 油安	5.4.4.1	12-12-27
	[ <	お預か	り修理	、補修用部品】	のご相談窓								(03)3003-2000 !、補修用部品】			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32-10-21
	長	長 野	FS.C.	(026) 221-6583	〒380-0913	長野市川合	新田962	<u>!-1</u>			横		(045)450-6211			川文本洋	自用1 1 OE
		松本	s.s.	(0263) 25-9165	〒390-0828	松本市庄内2	2-4-21				175	<i>M</i> 3.0.	(043)430-0211	1 221-0031	テクノウェイ	1100 **//#: イブ100	扇町   1-1-23 ビル1F
群!	5 (t	出張修3	理専門	】のご相談窓口							扣措	原S.C.	(042) 776-2052	= 220 0004	l		
" '	東	日本コール	センター	(027) 255-5982	〒279-0001	浦安市当代	島2-13-	27				名S.C.	(046) 234-4500				10.06
	[ <	お預か	り修理	、補修用部品】	のご相談窓				$\vdash$		14 2	до.о.			两七石川米1	□ / '□'O-	19-20
	前	<b>介 格</b>	S.C.	(027) 255-5921	〒371-8543	前橋市大渡	町1-10-1	1					静	岡			
1	1			•				工場第2棟1F	静	畄	静	岡S.C.	(054) 282-4141	<b>∓</b> 422-8043			¤J 62 <b>-</b> 31
栃	k []	出張修3	理専門	】のご相談窓口											中田ビノ		
"'				(028) 635-2938		浦安市当代	島2-13-	27				津S.S.	(055) 922-1557				
1				、補修用部品】			,	-	L		浜	松S.S.	(053) 421-3441	<b>⊤</b> 435-0041	浜松市東区は	Ľ島町78	35
1				(028) 638-1639			宮郷3-5-	-22					東	毎・北 陸			
1	,	- BP -		(323,000 1000	. 321 0000	, BP C 117 /K 1	H MPO O		委	知	名古	屋S.C.	(0568) 25-3235			九之坪疃	田121-1
芬	t II	土張修?	理事門	】のご相談窓□	1				~	/*H	Ξ	河S.C.	(0564)25-0321				
I″ '				(029) 246-0590		浦安市平件	旦9.19	27	1		豊	橋S.S.	(0532) 64-0815		豊橋市多米夏		
1				(029)246-0590 、補修用部品】			<del>سرد - ۱۵ -</del>		de#	阜	岐	阜S.S.		<b>∓</b> 500-8367	岐阜市宇佐西		
1	가			(029)246-1560			DET1020		収	무	HZ.	半3.3.	(050)2/4-194/	1 300-0367	ᄬᆉᄔᆘᅷᄶᆙ	FJJ-1-28	,
	1	` _	3.0.	(023)240-1300	1 310-0320			, 工場技術棟1F	Ξ	重	Ξ	重S.S.	(059)352-0841	〒510-0076	四日市市堀2	k2-15-2	!
<u> </u>							***		富	Ш		ılıc o	(070) 405 0055	=000 001	<b>6</b> 0.+	T4TC	1.0
山				】のご相談窓□			_		B	Щ	富	ЩS.S.	(076) 425-2397	〒939-8211	富山市二口町	1]4]目	1-3
l				(055) 227-5773			島2-13-	27	石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	〒921-8062	金沢市新保2	k4丁目6	35-17
1	Į.			、補修用部品】					Ľ			,,,,,,,				, 🖂 (	
1		中府	fS.S.	(055) 237-4016	<b>∓</b> 400-0864	中府市湯田2	2-11-5		福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	〒910-0843	福井市西開多	€3-211	
1																	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地		
				近	<u>\$</u>		
滋賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	〒524-0033	守山市浮気町268		
京 都	【出張	修理専門	引】のご相談窓	.'D			
	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
	【お預	かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口		
	京	都S.C.	(075) 644-0247	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1		
京都北部	福知	aшs.s.	(0773) 22-8664	〒620-0057	福知山市問屋町47番地市場ハイツA1F ウチノ電子株式会社内		
奈 良	【出張	修理専門	引のご相談窓				
	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
	【お預	かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口		
	奈	良S.S.	(0742)35-0935	〒630-8115	奈良市大宮町六丁目3-10 藤本ビル1階		
大 阪	【出張	修理専門	引』のご相談窓				
	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
	【お預	かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口		
	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
	堺	S.C.	(072) 254-2881	〒591-8032	堺市北区百舌鳥梅町3丁21-2 伊助ハイツ		
	【業務	【業務用機器専門】のご相談窓口					
	メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
和歌山	和哥	欢山S.S.	(073) 472-6799	〒640-8323	和歌山市太田430-8		
	田	辺S.S.	(0739) 22-9976	〒646-0031	田辺市湊1581-12		
兵 庫	【出張	修理専門	引のご相談窓	:□			
中東部	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28		
	【お預	かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口		
	神	戸S.C.	(078) 252-0562	〒651-0083	神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル1F		
兵庫西部	姫	路S.S.	(079) 234-3833	〒670-0975	姫路市中地南町11-1		

都県	府名	拠,	点 名	TEL	₹	所 在 地
				中	国	
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	〒700-0926	岡山市西古松西町8-23
広	島	広	島S.C.	(082) 243-9839	〒730-0825	広島市中区光南3-9-17
		福	ЩS.S.	(084) 931-6984	〒721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山		山	□S.S.	(083) 973-3708	〒754-0022	山口市小郡花園町5-28
				山	陰	
嶋	根	松	江S.C.	(0852)31-8900	〒690-0825	松江市学園1丁目16-39
鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	〒680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
				四	国	
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1
徳	島	徳	島S.S.	(088) 622-7387	〒770-8052	徳島市沖浜2-37
阊	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	〒781-8122	高知市高須新町4-1-43
愛	媛	松	ЩS.C.	(089) 923-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12
				九!	州・沖 縄	
福	岡	福	岡S.C.	(092) 431-1261	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
佐	賀	北九	州S.C.	(093) 921-3981	〒802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
長	崎	長	崎S.S.	(095) 862-5522	〒852-8021	長崎市城山町9-13
		佐世	保S.S.	(0956) 33-5568	〒857-1166	佐世保市木風町1467-2
大	分	大	分S.S.	(097) 543-1422	〒870-0820	大分市西大道三丁目1番1号
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	〒861-4101	熊本市近見8-1-10
宮	崎	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401	〒880-0032	宮崎市霧島町3-59
鹿り	島	鹿 児	島S.C.	(099) 282-8818	〒890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	〒901-2224	宜野湾市真志喜1-13-16
						L

# 保証とアフターサービス

#### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの 補修用性能部品を、製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部品と は、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。この製品の製造時期 は、本体の背面に表示されています。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(78~79ページ参照)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

**74~77**ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

#### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品名	DVDプレーヤー一体型VHSビデオ
型名	HR-DV5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所/お名前	
電話番号	( ) –

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

#### 愛情点検

#### ●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

# 美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間で使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。

いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、 ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

# お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ▶ お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

# 主な仕様

●電源	AC100 V	50 Hz/60 Hz
●消費電力	16 W	
待	幾時消費電力 *	0.8 W
	* 省エネ法に定める待機時	<b>詩消費電力です。</b>
●外形寸法		9 mm × 263 mm (高さ) (奥行き)
●質量	4.0 kg	
●許容動作温度	+5°C~+4	10 °C
●許容相対湿度	35 % ~ 80 %	%
●許容保存温度	-20 °C ~+	60 °C

#### ビデオ (映像)

●録画・再生方式	回転 2 ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM 方式 色信号 低域変換直接記録方式
●映像信号	NTSC 日米標準信号

#### テープ走行

ディスク

●早送り/巻戻し時間 約180秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。

●光ピックアップ

●再生可能ディスク

F 11.15
1 レンズ 2 レーザーユニット方式
DVD 用: 650 nm、CD 用: 780 nm
DVD ビデオ、ビデオ CD、スーパービデオ CD

DVD-R(ビデオフォーマット) DVD-RW(VR, ビデオフォーマット) オーディオ CD CD-R/RW(オーディオ CD, ビデオ CD, スーパービデオ CD, MP3/WMA, JPEG, DivX)

#### ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHS ステレオハイファイ方式
●周波数特性	20 Hz $\sim$ 20 kHz
●ダイナミックレンジ	85 dB 以上
●ワウ・フラッター	0.03 %以下
●チャンネルセパレーション	55 dB 以上

#### ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式	交流バイアス方式
● 音声トラック	 1 チャンネル(モノラル)

#### チューナー(テレビ受信)

●受信方式	周波数シンセサイザー方式
●音声多重受信方式	インターキャリア方式
●受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	CATV C13~C63チャンネル


#### タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1ヵ月間 12番組予約
●時計	24 時間表示方式
● 停雷補償時間	なし

#### 接続端子

●アンテナ	75 Ω F 型コネクター	
VHF/UHF 一軸		
●映像	入力 0.5~2.0 Vp-p	
出力	1.0 Vp-p	75 Ω (ピンジャック)
●音声	入力 - 8 dBs 50 k モノ (左) 対応 (前面入	
出力	-8 dBs 1 kΩ (ピン	
● D1/D2 映像出力	Y 出力:1.0 Vp-p	
コンポーネント映像	<b>象出力</b> PB/CB、PR/CR 出	力: 0.7 Vp-p 75 Ω

●光デジタル音声出力 - 21 dBm ~- 15 dBm (ピーク)



- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。
   外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
   This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# 用語解説

## あ

#### アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常テレビで横:縦の比は 4:3、ワイドテレビおよび HD テレビで横:縦は16:9 の比率をもっています。

#### インターレーススキャン

従来のテレビで用いられている方式で、それぞれのフレーム情報を半分に「間引き」して1つのフィールド情報とし、連続した2つのフィールドを使って1つの画面(フレーム)を作る方法です。

## か

#### カーソル

一般的には数字などの挿入ポイントのことをいいます。

#### 片面ディスク

DVD ディスクのうち、信号読み出し面が片面のみをいいます。片面 1 層と片面 2 層があります。

#### コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、 色の基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合 映像信号のことです。

#### コンポーネント

光の3 原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式のことです。R/G/B や Y/CB/CR などの信号形式があります。

## さ

#### 再生可能地域番号(リージョンコード)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を8つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン番号)をつけ識別します。ディスクに設定された再生可能地域番号の中に、プレーヤーに付与された地域番号と合致する番号があれば、プレーヤーはそのディスクを再生できます。

#### サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる立 体音場を作りだすシステムをいいます。

#### サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数のことです。1 秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したものです。

#### 色差信号

R/G/B のそれぞれの信号から輝度信号(Y 信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

# た

#### ダウンミックス

サラウンド方式 (3ch以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ 2ch 音声に変換して再生する機能をいいます。

一般には、信号チャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

#### チャプター

タイトル内の各章のことです。

#### ディスクメニュー

DVD ビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

#### ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル(AC-3)方式のことをいいます。最大フロント3ch、リア2ch およびサブウーハー0.1chで構成される5.1chが特長です。

## は

#### ビットレート

1 秒間に送りだすデジタルデータのデータ量のことです。

#### プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

#### プログレッシブスキャン

すべてのフレーム情報を 1 つのフィールドで映し出します。 したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキ の少ない高密度の画像になります。

# ま

#### マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるようにした機能です。

#### マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

#### マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていること を一般的にマルチランゲージといいます。

# 5

#### リニア PCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮をまったくしない方式のことです。

#### 両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のものです。 反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

#### レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出す手法です。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

# 索引

央子		
A-B リピート再生  Black Level	10,10,53,	53 20 42 39 37 53 53 51 58 53 42 66 65 53 59 50
あ		
頭出しサーチ	51、 37、	62 38 53 47 37
か		
か カウンターリセット	16.	17 15 13 14 15 52 52 52 54 52 41 57
カウンターリセット	16.	17 15 13 14 15 17 52 52 52 54 52 41 57
カウンターリセット	13 ~	17 15 13 14 15 17 52 52 52 54 57 65 53 45 35 62 37 39

地域番号設定	
チャンネル消去 チャンネル調整	
チャンネル追加	
チャンネル表示	
ズーム <b>63</b> 、スキャンモード	
スクリーンセーバー	
スライドショー	
スロー再生	.39
スローモーション再生 ゼロリターン	
その他メニュー51、	
た	
ダウンミックス	.53
ダビング	72
デャイルトロック ディスク音声言語	
ディスク字幕言語	.52
ディスクメニュー言語	
テーブ選択 時計合わせ	
トラッキング調整	
トラック	.67
ドルビーデジタル	.11
は	
	52
ぴったりクロック	
ビデオ選択	
表示メニュー51、 フォトミュージック機能	52
ブルーバック	
プログラム再生	.66
プログレッシブ	.52
ま	
マーカーサーチ	.64
メニュー画面一覧	.36
メニューの使いかた	
モード設定	.3/
や	
予約の確認/取消し	.44
5	
ランダム再生	68
リージョン番号	
リピート再生 <b>63</b> 、 リモコンコード	
リモコノコート レターボックス	
録画	
録画予約	.43
わ	
ワイドテレビ (16:9)	.60
ワンタッチタイマー録画	.41

## 製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

## 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

#### 下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、80ページをご覧ください。

# 修理に関するご相談 お買い物情報や全般的なご相談 お客様ご相談センター 78~79ページをご覧ください。 お客様ご相談センター 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

# 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12